BV2

Hoone soojusbilanss kestvuskõveral

Arvutiprogramm elamute energiavajaduse arvutamiseks ja energiatõhususe tõendamiseks

Kasutaja käsiraamat

Käesolev arvutiprogramm põhineb BV2 Versioonile 2007



Toetab Euroopa Liit

Autoriõigus CIT Energy Management AB Göteborg 2009

SISUKORD

KA	SUTAMISTINGIMUSED	4
SIS	SEJUHATUS	5
1 ENI	VÄLISÕHUTEMPERATUURI KESTVUSKÕVERA KASUTAMINE HOONE ERGIAVAJADUSE MÄÄRAMISEL	7
1.1	Sissejuhatus	7
1.2	Kestvuskõvera põhimõte	8
1.3	Hoone energiabilanss kestvuskõveral	9
1.4	Kestvusdiagrammi rakendamine arvutusprogrammis BV2	10
1.5	Programmi struktuur	12
2	BV2 KASUTAMINE	13
2.1	Töö alustamine	13
2.2	BV2 lähteandmed – töö käik	13
3	HOONE JA TEGEVUSE ANDMETE SISESTAMINE	16
3.1	Hoone välispiirete andmete sisestamine	16
3.2	Kasutusaegade ja vabasoojuse andmete sisestamine	27
3.3	Elektri lisatarbijad	30
4.	HOONE KVJ-SÜSTEEMID	31
4.1	Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid	31
4.2	CAV süsteem	33
4.3	VAV süsteem	39
4.4	Veekandjal jahutusega süsteem	42
4.5	Loomulik ventilatsioon	48
5.	SOE TARBEVESI	51
5.1	Üldine sooja tarbevee võimsus- ja energiavajaduse hindamine programmiga BV2	51
5.2	Tegutsemine elamute energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel	53

6.	HOONE SOOJUSVÕIMSUSVAJADUSE ANALÜÜSIMINE	55
7.	SOOJATOOTMINE	57
8.	MAJANDUSARVESTUSED	64
8.1	Majanduslik kalkulatsioon	64
8.2	Energiahinnad	69
9.	ARVUTUSTE ARUANDED JA VÄLJATRÜKK	71
9.1	Projekti-id	71
9.2	Arvutuste aruanded	72
9.3	Väljatrükid	78
9.4	Lisavõimalused	79
10.	VEEL HOONE SOOJUS- JA JAHUTUSVAJADUSE KOHTA	84
LISA:	BV2 KLIIMASÜSTEEMIDE ÜLESEHITUSSKEEM	86

Kasutamistingimused

Enne BV2 paigaldamist loe läbi allolevad litsentsitingimused. BV2 paigaldamisega kinnitad, et oled alltoodud kasutamistingimustega tutvunud ja nendega nõus.

- BV2 arvutiprogrammi õigused kuuluvad CIT Energy Management AB-le. BV2 õigused on kaitstud Autoriõiguse seadusega. CIT Energy Management jätab igal juhul endale omandiõiguse kaubamärgile ja programmile.
- Mingil juhul ei vastuta CIT Energy Management ega selle alltarnijad kahjude eest, nagu saamatajäänud tulu või sissetuleku, juhuslike kahjude või järelkahjude, informatsiooni kao või muude majandustegevuse häirete eest, samuti mitte mittemateriaalsete väärtuste, nagu imago või renomee, kaotuse eest, mis võib tekkida BV2 kasutamisel, isegi kui CIT Energy Managementi on informeeritud selliste kahjude tekkimise võimalikkusest, samuti mitte muude osapoolte võimalike nõuete eest.

Sissejuhatus

Kasutaja käsiraamatu eesmärk on anda praktilisi juhiseid BV2 programmi käsitsemisel. Mudeli teoreetilist tausta ei ole antud käsiraamatus detailselt kirjeldatud. Üksikasjaliku kirjelduse teoreetilisest mudelist, millele BV2 põhineb, leiab raamatust:

Nilsson, P.E.:, *Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings. A Duration Curve Model including Building Dynamics.* Document D27:1994, Dep of Building Services Engineering. Chalmers University of Technology. Gothenburg 1994.

Nimetatud raamat, aastast 1994, käsitleb arvutusprogrammi teoreetilist alust. Programm BV2 on väljatöötatud pärast raamatu avaldamist ning seda on aastaid arendatud ja osade kaupa viimistletud. Muuseas on ööpäeva termilise dünaamika ja sisemise soojuse eraldumise mudeleid süvendatud võrreldes raamatuga.

BV2 programmis on sisekliima simuleerimise aluseks Eesti baasaasta. Võimalik on aga ka valida Tallinna, Narva, Tartu või Pärnu välisklimaatilisi tingimusi. Valitud väliskliima tingimused lähtuvad Eesti baasaasta või valitud koha välistemperatuuri, päiksekiirguse jne tunnistest väärtustest. Energiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõendamiseks tuleb kasutada Eesti baasaasta klimaatilisi andmeid.

BV2 võimaldab igasuguse hoone energiatarbe ja sisetemperatuuri simuleerimist. Eesti määruste kohase energiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõendamiseks on antud programm kehtiv vaid elamutele. Järgnevalt on ära märgitud peatükid, mis ei ole otseselt rakendatavad elamute simuleerimisel, kuid võivad olla tähtsad ühiskondlike hoonete simuleerimisel. Käsiraamatu abil saab käsitleda lisaks elamutele ka erinevaid ühiskondlike hoonete tüüpe.

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on kaasa aidata BV2 kasutamisel. Seetõttu ei sisalda see täpsemaid kirjeldusi programmi toimimisest. Kuna aga programmi kasutamisel on vajalik teada temperatuuride ja võimsuste kestvuskõverate mõistet, on seda lühidalt kirjeldatud *Peatükis 1*.

Peatükkides 2 kuni 9 on ära toodud otsesed juhised BV2 kasutamiseks.

Peatükk 2 kirjeldab lühidalt töö alustamist programmiga BV2.

Peatükis 3 selgitatakse, kuidas sisestada uuritava hoone lähteandmeid. Siin antakse juhised, kuidas sisestada andmeid maja kuju, piirdetarindite, sisekonstruktsioonide ja tegevuse kohta.

Peatükis 4 selgitatakse, kuidas sisestada andmeid kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kohta.

Peatükk 5 esitab juhendi sooja tarbevee süsteemide arvutamise kohta.

Peatükk 6 selgitab kuidas uurida antud hoone soojusvõimsusvajadust programmiga BV2.

Peatükk 7 toob ära juhised soojatootmissüsteemide andmete sisestamise kohta.

Peatükis 8 on toodud selgitused majandusarvustuste tegemiseks programmiga BV2.

Peatükis 9 käsitletakse arvutustulemuste analüüsimist ja väljatrükki.

Peatükk 10 toob ära mõningased selgitavad lisamärkused, mis on vajalikud programmi kasutamiseks.

1 Välisõhutemperatuuri kestvuskõvera kasutamine hoone energiavajaduse määramisel

1.1 Sissejuhatus

Hoone vajab energiat soovitud sisekliima hoidmiseks ning erinevate elektriseadmete kasutamiseks. Kui sisekliima hoidmiseks vajalik energia on rohkem või vähem seotud väliskliimaga, on muu energiavajadus suures plaanis väliskliimast sõltumatu. Ilmastikust sõltumatu energiavajadus võib siiski oluliselt ööpäeva jooksul muutuda.

Ülaltoodust lähtuvalt saab hoone energiabilanssi mõjutavad parameetrid jaotada laias laastus järgnevalt:

- 1. Parameetrid, mis mõjutavad energiabilanssi ja sõltuvad väliskliimast:
 - soojuskadu läbi hoone välispindade,
 - õhuinfiltratsioon,
 - päikesekiirgus läbi akende.
- 2. Parameetrid, mis mõjutavad energiabilanssi, aga üldiselt ei sõltu väliskliimast:
 - elekter valgustusele,
 - elekter hoones asuvatele seadmetele (arvutid, olmeelektroonika jms.),
 - inimestelt eralduv soojus,
 - tarbevee soojendamine.

Kogu ruumis kasutatav elekter muundub lõpuks soojuseks ja mõjutab seega ruumi soojusbilanssi. Siiski, mõningate kodumasinate puhul ei eraldu kogu kasutatud elekter soojusena ruumi, nagu näiteks pesumasinas eemaldatakse suurem osa soojusest loputusveega.

Kirjeldatud viisi, kus hoonet ja selle energiavajadust vaadeldakse KVJ süsteemist eraldi, kasutab BV2. Hoone soojusbilanss, millest saadakse muu hulgas dimensioneeriv soojus- ja jahutusvajadus, määrab kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi tehnilise lahenduse.





Oletame, et hoone sisetemperatuuri hoitakse konstantsena, sõltumata välistemperatuurist. Summeerides kokku kõik hoone sisetemperatuuri mõjutavad soojusvoolud, nagu näiteks soojusvoolud läbi hoone välispiirete ja soojuseraldused, on võimalik määrata, kui palju soojust tuleb ruumi juurde tuua või kui palju soojust tuleb ruumist eemaldada selleks, et tagada hoones vajalik siseõhu temperatuur (vt. joonis 1.1):

$$\dot{Q}_{p\ddot{a}ike} + \dot{Q}_{sise} - \dot{Q}_{trans} - \dot{Q}_{inf} = \dot{Q}$$
(1.1)

$\dot{Q}_{p\ddot{a}ike}$ = soojus päikesekiirgusest	[W]
\dot{Q}_{sise} = sisemine soojuse eraldumine	[W]
\dot{Q} = soojus, mida tuleb juurde tuua või eemaldada,	
et hoida ruumis etteantud temperatuuri	[W]
\dot{Q}_{trans} = soojusülekanne läbi hoone välispiirete	[W]
\dot{Q}_{inf} = soojuskadu õhuinfiltratsiooniga	[W]

Kui $\dot{Q} = 0$, on hoone ümbritseva keskkonnaga soojuslikus tasakaalus.

1.2 Kestvuskõvera põhimõte

Antud peatükk toob ära sissejuhatuse teemasse, kuidas soojuse ülejääki ja soojuse puudujääki välisõhu temperatuuri kestvuskõveral käsitleda. Selles punktis ei võeta arvesse hoone soojusmahtuvust, st. kõiki temperatuuriarenguid käsitletakse statsionaarsetena (st. ajast sõltumatutena). BV2-ga arvutuste tegemisel võetakse hoone soojusmahtuvus loomulikult arvesse, aga kuna sissejuhatuses üritatakse eeskätt anda üldist kirjeldust mudeli toimimisest, vaadeldakse lihtsustuse huvides kõiki soojuslikke protsesse hoones statsionaarsetena.

Teoreetiliselt on võimalik graafiliselt esitatud temperatuurianalüüsi tulemustest kronoloogilises järjekorras (vt. joonis 1.2, vasak pool) määrata nii hetkvõimsused kui ka soojuskulu etteantud ajaperioodide jooksul, juhul kui on teada soojusvoolud, mis sisalduvad soojusbilansis (vt joonis 1.1). Praktiliselt on siiski sellist tüüpi temperatuurianalüüsi tulemustega väga keeruline töötada.

Märkides välistemperatuuri tunnised väärtused sorteerituna kestvusdiagrammile, saadakse tulemuseks (parempoolne) kõver, mis näitab kuiva välisõhu temperatuuri kestvust. Kestvuskõvera ajakoordinaat näitab, kui kaua on temperatuur olnud teatud välistemperatuuriga võrdne või sellest madalam. Näiteks on välisõhu temperatuur t_a seotud ajaperioodiga τ_1 selliselt, et välisõhu temperatuur on olnud võrdne või madalam kui t_{a1} ajaperioodi τ_1 vältel. Soojusenergia kulu ajaperioodi vältel on seega otseselt proportsionaalne pinnaga, mida saab märkida kestvuskõveral.



Joonis 1.2 Välistemperatuuri kestvuskõver, moodustatud ühe aasta välistemperatuuridest kronoloogilises järjekorras.

1.3 Hoone energiabilanss kestvuskõveral

Nagu juba nimetatud, on võimalik temperatuuride vahet otse üle kanda soojuskoormusteks ja vastupidi. Joonisel 1.3 näidatakse, kuidas hoone ühe aasta soojusbilanssi saab kujutada kestvuskõveral. Soojusvõimsuse "nulljoon" on lukustatud sisetemperatuurile.





Teatud välistemperatuuri juures on soojusülekandest läbi välispiirete ja õhuinfiltratsioonist tingitud soojuskadu sama suur kui sisemine soojuse eraldumine, kaasa arvatud päikesekiirguse mõju. Seda välistemperatuuri nimetatakse hoone tasakaalupunktiks. Tasakaalupunkti juures ei ole vaja hoonesse soojust lisada ega seda sealt eemaldada, vaid hoone on soojuslikus tasakaalus ümbritseva keskkonnaga.

Hoonesisene soojuse eraldumine varieerub nii päevaajaga kui ka aastaajaga. Keskmiselt tõuseb sisemine soojuse eraldumine päiksekiirgusega. Samuti on välistemperatuur keskmiselt kõrgem kui päiksekiirgus on tugevam. See tähendab, et tasakaal langeb tõusva välistemperatuuriga. Sellega võib, nagu joonis 1.3 näitab, moodustada kõverjoone- tasakaalukõvera, mis näitab kuidas tasakaalutemperatuur muutub välistemperatuuriga.

Kestvuskõveraid saab kasutada illustreerimaks kütte- ja jahutusvajadust. Selleks on sobiv temperatuuri kestvusdiagramm ja sellele põhinev võimsusdiagramm. Joonis 1.4 illustreerib seda. Diagrammil on telgedel esitatud temperatuur ja tunnid aastas ning vertikaalsed pikkused näitavad temperatuuri ja sellega ka soojusvõimsuse vajadust (kW) Pinnad aga näitavad energiat (kW tundi/aastas = kWh/aastas).





Kui välistemperatuur on madalam kui tasakaalukõver tuleb soojust juurde lisada, kui välistemperatuur on kõrgem kui tasakaalukõver tuleb soojust eemaldada. Viirutatud värvilised pinnad näitavad aastast soojuse ja jahutuse vajadust.

1.4 Kestvusdiagrammi rakendamine arvutusprogrammis BV2

Eelpool toodud võimsuse ja energia näitlikustamine kestvusdiagrammil on ainult põhimõtteline. See on siin esitatud kuna vastav mõttekäik, kuigi rohkem välja arendatud kujul, kehtib ka arvutusprogrammis BV2. Programmis esinevad kestvuskõverad ja tasakaalukõverad lähtuvad tunnistest andmetest ning sisaldavad päiksekiirguse ja muu soojuse dünaamilist akumuleerumist maja tarindis ja sellega kaasnevaid mõjusid soojuse ja jahutuse vajadusele. Joonised 1.3 ja 1.4 näitavad maja soojusbilanssi üheainsa kestvusdiagrammiga. Praktika aga näitab, et sageli esineb vajadus jagada ööpäev päevaajaks ja ööajaks. Sellisel juhul tuleb hoone energiabilanssi kirjeldada kahe kestvusdiagrammiga. Selline jaotus on tavaliselt vajalik ühiskondlike hoonete, nagu büroohooned, kaubamajad jne, korral. Selliste hoonete korral on loomulik jaotada energia- ja soojabilanss kahte ossa: töö ajal ja väljaspool töö aega. Elamute puhul ei ole selline jaotus nii tähtis, kuid ka siin võib eraldada öö tunnid ülejäänud ajast.

Järgnev joonis 1.5 näitab kuidas BV2 esitab arvutuste tulemusi kestvusdiagrammidel, nii nagu seda arvutiekraanil võib näha. Võimalik on valida ka teisi esitlusvorme, nagu näiteks energia ja võimsuse tabelite kujul jne. Näiteks on valitud büroohoone, kuna see annab üldisema pildi. Kestvus on jagatud kahte ossa: tööaeg ja väljaspool töö aega.

Graagikul on näidatud:

- o sisetemperatuuri kestvus
- o tasakaalukõver
- o välistemperatuur
- o soojuse vajadus
- o jahutuse vajadus

Diagramm näitab soojus- ja jahutusvajadus, mida ruumõhk vajab selleks, et saavutada näidatud sisetemperatuuri. Hoone kütte- ja elektrivajadus selle saavutamiseks oleneb sellest, milline kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteem (KVJ-süsteem) majas saab olema. Programmis on rohkesti alternatiive valimiseks.

Elamute korral, nagu eelnevalt mainitud, ei ole enamasti põhjust jaotada kestvusdiagrammi kaheks. Jahutuseks on siis tavaliselt ventilatsioon kombineerituna võimalusega aknaid avada, kui ruumis läheb liiga soojaks.



Joonis 1.5 Näide, kuidas hoone soojusbilanssi esitatakse arvutiekraanil programmis BV2.

Ekraanil esitatud kestvusdiagrammil näitavad punased viirutatud alad soojusvajadust, sinised jahutusvajadust. Lilla värviga tähistatakse alad, mis vastavad öö ja päeva vahel hoonekonstruktsiooni salvestatavale soojusele. Suurim soojusvõimsusvajadus on külmimal talveööl, suurim jahutusvõimsusvajadus kuumimal suvepäeval.

Meeles tuleks pidada, et mõningaid hoone energiatarbijaid ei ole võimalik näidata programmi poolt esitatud kestvusdiagrammil (vt. joonis 1.5). Sellisteks on näiteks seadmed, mis ei soojenda hoonet (ventilaatorid, jahutusseade, pumbad) ning sooja tarbevee soojendamisele minevat energiat. Need energiatarbijad on esitatud tabelites.

1.5 Programmi struktuur

Hoone, tegevuse ja väliskliima koostoime tekitab vahel soojuse puudujääki ja vahel soojuse ülejääki. Väliskliima tingimused, etteantud temperatuuri ja õhu kvaliteedi nõuded, hoone kuju ja tegevus selles määravad, kas hoone erinevates osades on hetkeliselt soojuse puudujääk või soojuse ülejääk. Ruumi temperatuuri nõuete rahuldamiseks on vaja soojust ruumiõhku juurde lisada kui esineb soojuse puudujääk ja sealt eemaldada kui esineb soojuse ülejääk.

Programmi struktuur on illustreeritud joonisel 1.6.



Joonis 1.6 Programmi struktuur ja käsiraamatu peatükkide peasuunad.

2 BV2 kasutamine

2.1 Töö alustamine

Käivita BV2 topeltklõpsuga BV2 ikoonil. Programmi avades ilmub ekraanile järgmine aken, kus tuleb valida simuleerimise käivitamiseks tüüpmaja, klikkides mõnele toodud valikutest. Valida tuleb aken "tüüpelamu".

MÄRKUS: Programmi käivitamisel kuvatakse kolm hoonetüüpi. Energiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõestamiseks kehtib antud programm vaid elamutele.



Programm BV2 on struktuuriliselt ülesehitatud selliselt, et enamik käsklusi on lihtsasti mõistetavad. Paljude käskluste vahetus läheduses on ka abiboks, mis juhendab võimalike ebaselguste puhul.

2.2 BV2 lähteandmed – töö käik

Peale hoone tüübi valiku tegemist avaneb aken, mis on umbes selline nagu all toodud pildil (kuvatav aken võib erineda sõltuvalt sellest, millised seadistused on valitud).



Vali peamenüüst Fail'i alt olemasolev projekt, millega soovid töötada.

Kui olemasolevaid projekte ei ole, võib valida *Uus Projekt*, millega avatakse etteantud andmetega lihtsustatud hoone (vaikesisendväärtustega hoone). Seda saab muuta planeeritud hooneks vaikesisendväärtuste (orientratsioon, põrandapind, korruste arv, seinte ja akende suurus ja omadused, jne.) asendamisega planeeritud hoone algväärtustega .

Hoone ja selle kütte- ,ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi parameetritesisestamisel programmi on samuti heaks töömeetodiks lähtuda kas vaikesisendväärtustega hoonest või hoonest, mille oled varem loonud.

Esimese sammuna tuleb valida energiaarvutuste aluseks olevad väliskliima andmed. Väliskliima andmete sisestamiseks valida peamenüüst *Kliimaandmed* ja selle alt *Paikkonna valik*. Kuvatavast aknast saab *Paikkond* alt valida linna või paikkonna, kus arvutatav hoone asub.

MÄRKUS: Energiatõhususe miinimumnõuete täitmise tõestamiseks peab valima Eesti baasaasta.

Programmi dialoogiaknas Paikkond vastab Eesti baasaasta valikule Estonia.

Seejärel tuleb sisestada muud lähteandmed, kusjuures soovitatav töö käik on alljärgnev:

- 1. märgi hoone välispiirded (peatükk 3)
- 2. märgi vabasoojus (peatükk 3)
- 3. märgi KVJ süsteem (peatükk 4)
- 4. märgi elektri lisatarbijad (peatükk 5)
- 5. märgi soojavarustussüsteem (peatükk 6)

Järgnevates peatükkides vaadeldakse ülalnimetatud kolme sammu põhjalikumalt ja kirjeldatakse üksikasjalikult menüüsid, millega kasutaja kokku puutub.

Kui ülalnimetatud sammud on tehtud, on rida võimalusi arvutuste tulemuste analüüsimiseks. Seda kirjeldatakse täpsemalt *Peatükis 8*.

Lisaks saab teostada rida majanduslikke arvutusi, mida käsitletakse lähemalt Peatükis 8.

3 Hoone ja tegevuse andmete sisestamine

3.1 Hoone välispiirete andmete sisestamine

Peamenüüs Lähteandmed alt valitakse Välispiirded.

₩ BV2 - [Uus projekt]			
Fail Redigeeri Projekti id Majandus Arvutusabivahendid Kliima	imaandmed Lähteandmed Näita Tulemust Mitter		
ENERGIA TULPDIAGRAMM	VÕIMSL Välispiirded	KESTVUSDIAGRAMM	ENERGIAKASUTUS (BRUTOENERGIA)
Ei ole projektinime Tüüphoone 2 tüüpelan	amu Vabasoojus	Valquetus 🗰 Muu e	lekter 🕅 Kaugiabutus
	Soe tarbevesi Soojusvõimsuse dimensioneerimine	Seadmed elekter 💹 Sooju	s
Energiad (kWh/m²,aasta) Päev Öö Kokk	Lisaelektrikasutajad		
S Küttesüsteem ? 35 59 5	95 Soojatootmine		
0 ventilatsiooni küttekalorifeer ? 0 0	0		
J soe tarbevesi ? 13 17 3	30		
S Kokku ? 48 77 1	125		
soojustagastus ? 0 0			
E vesijahutussüsteem ? 0 0			
📙 ventilatsiooni jahutuspatarei 🔗 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Valiku Välispiirded all leiad järgmise menüü:

8 Hoone		×
VÄLISSEINAD AKEN KORRUS KATUS Pinnad kokkupuutes maapinnaga	Sisemine maht [m³] ? 1620 Sisemine mass C Kerge C Kerge C Kerskmiselt massivne Massiivne	
KÜLMASILLAD ?	Öhuinfiltratsioon ? Öhuinfiltratsioon, mitte ? arvestades termilist jõudu,[1/h] 0.2 (= 0,15 l/s,m²) (= 0,2 Öhuinfiltratsioon, arvestades 0,2 termilist jõudu, [1/h] (= 0,15 l/s,m²)	Põranda kogupind[m²] ? 600 Ruumi kõrgus [m] ?
U-väärtuste koond	0,3000 vahetus/h -25*C +25*C 0.1000 vahetus/h	Qrientatsioon Orientatsioon Orientatsioon Orientatsioon Orientatsioon Orientatsioon

Sisemine maht

See näitab uuritavas hoones (või hooneosas) olevat õhu koguhulka. Kui ruumi kõrgus on ühesugune terves hoones, arvutab BV2 sisemahu, korrutades antud *Põranda kogupinna* etteantud *Ruumi kõrgusega*. Arvutatud väärtus kuvatakse automaatselt *Sisemine maht* aknas. Juhul kui hoones on mõned osad erineva ruumi kõrgusega tuleb sisemise mahu väärtust korrigeerida, sisestades uue arvu antud lahtrisse.

Orientatsioon

Hoone dialoogiaknas on ka võimalik hoonet omal valikul pöörata, kui olulised hooneosad on määratletud. Selle valiku leiad nupu alt *Orientatsioon*. Sealt saab valida hoonele sobiliku nurga erinevate ilmakaarte suhtes.

Õhuinfiltratsioon

Hoone Õhuinfiltratsiooni läbi hoone välispiirete saab määrata kas püsivana aastaringselt või sõltuvana ruumiõhu ja välisõhu temperatuuride vahest. Õhuinfiltratsiooni märgitakse õhuvahetuse kordarvuna (õhuvahetus tunnis) 1/h.

Õhuinfiltratsioon osas saab teha kaks valikut:

- *Õhuinfiltratsioon, mitte arvestades termilist jõudu:* näitab õhuinfiltratsiooni läbi välispiirete kui välistemperatuur ja ruumiõhutemperatuur on võrdsed.
- Õhuinfiltratsioon, arvestades termilist jõudu: näitab õhuinfiltratsiooni läbi välispiirete kui välistemperatuur on madalam ruumiõhutemperatuurist, umbes 0 °C juures. Tavaliselt on see väärtus suurem väärtusest ülemises lahtris (õhuinfiltratsioon mitte arvestades termilist jõudu).

Kui õhuinfiltratsioon on aastaringselt püsiv märgitakse mõlemas aknas sama väärtus. Lahtri all toodud sulgudes väärtus näitab sisestatud õhuvahetuse kordarvu teisendatuna l/(s^{m²})-s antud põranda pinna kohta.

MÄRKUS: Programm BV2 kasutab infiltratsiooni arvutustes infiltratsiooni õhu vooluhulka õhuvahetuse kordarvuna 1/h. Energiatõhususe miinimumnõuded eeldavad, et lähtutakse välispiirete pindalast. Infiltratsiooni õhuvooluhulkade määramine vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuetele on toodud §20 ja lisa-s nr 9. Selleks, et teisaldada l/s õhuvahetuse kordarvuks, tuleks kasutada järgmist valemit:

$$n = q_i \cdot 3.6 / V_{kubat} \tag{2.1}$$

Kus, q_i on infiltratsiooni õhuvooluhulk, l/s V_{kubat} on hoone kubatuur, m³

Sisemine mass

Sisemist massi kasutatakse selleks, et välja arvutada, kui palju soojust hoones salvestatakse ja transporditakse öö ja päeva vahel. Valida saab *Kerge, Keskmiselt massiivse või Massiivse* hoone sisemise massi vahel.

- *Kerge:* hoone, mille siseseinad on termiliselt "kergest" materjalist, nagu näiteks kips, või kus siseseinu on vähe ning talad on puidust või "isoleeritud" betoontalad. "Isoleeritud" all mõeldakse isoleeriva põrandamaterjaliga kaetud talasid, näiteks vaipkatted ja ripplaed.
- *Keskmiselt massiivne*: hoone, mille sisepinnad jäävad Kerge ja Massiivse vahele.
- *Massiivne:* hoone, mille siseseinad on näiteks betoonist või tellisest. Talad on betoonist ja ei ole "isoleeritud" vaipkatte ega paksu parkett- ega puitpõrandaga ning puudub ripplagi.

Edasi saab teha valiku erinevate välispiirete vahel. Siin on olulisteks välispiireteks ja valikuteks soojuskadude arvutamiseks:

o Välisseinad

- o Aknad
- o Korrused
- o Katus
- o Pinnad kokkupuutes maapinnaga
- o Välisuksed
- o Külmasillad

Järgnevalt kirjeldatakse lähemalt, kuidas määratleda hoone välispiirdeid.

Välisseinad

Vajutades nupule Välisseinad avaneb järgmine menüü:

Välisseinad
Seinapind (koos akendega) ? Sama kõikidele välisseintele ? Sama vastasasetsevatele Iduna Põhja Välisseinad Välisseintele Ida Lääne Välisseinad Erinev kõikidele välisseintele 108
Massiivsus ? Kerge hoone (puithoone, tugikarkass) ? Keskmise massiivsusega hoone C Massiivne hoone (betoonhoone)
U-väärtused ? • Sama kõikidele välisseintele • Sama vastasasetsevatele välisseintele • Erinev kõikidele välisseintele
<u>O</u> K <u>I</u> ühista

Siin märgitakse hoone välisseinte kõik pinnad, välisseinte massiivsus ning välisseinte soojusjuhtivus- *U-väärtus. Seinapind* märgitakse koos akendega m²-s, ja saab valida kas see on:

- Sama kõikides välisseintes: vastab ruudukujulise läbilõikega hoonele.
- Sama vastasasetsevates välisseintes: vastab ristkülikukujulise läbilõikega hoonele.
- Erinev kõikides välisseintes: kõikide välisseinte pindu saab vabalt märkida.

Hoone massiivsust saab valida järgmiselt:

- *Kerge hoone*: vastab umbkaudselt puitfassaadi ja puitkarkassiga hoonele, kaetud saepuruvõi kipsplaatidega seespool soojustust.
- *Keskmise massiivsusega hoone*: vastab hoonele, mille välisseinas on "raske" kiht, näiteks tellis väljaspool soojustust või betoon seespool soojustust.

• *Massiivne hoone*: vastab umbkaudselt telliskivifassaadiga hoone fassaadimassile, kus seespool soojustust on betoon.

U-väärtused:

Välisseina (välja arvatud aknad) soojusjuhtivus, mida võib märkida kui:

- o Sama kõikides välisseintes,
- o Sama vastastikku asetsevatel välisseintel,
- o Erinev kõikidel välisseintel.

Seina U-arvu märkides võib arvesse võtta ka võimalikke külmasildu või märkida need eraldi *Külmasillad* menüüs.

Aknad

Kui välisseinad on määratletud võib järgmiseks teha valiku akende kohta. Vajutades *Aken* avaneb järgmine menüü:

Aknad				
Aknapind (koos lengiga) Sama kõikidele välisseintele Sama vastasasetsevatele välisseintele Erinev kõikidele välisseintele	Aknapind välisseina Põhja Lõuna [Ida Lääne -	kohta [m²] 20 1 0	Klaasi osaka 100 100	
Päikesefaktor ? Sama kõikidele välisseintele 0,67 Sama vastasasetsevatele Välimine päikesekaitse Erinev kõikidele välisseintele Välimine päikesekaitse Välimine päikesekaitse Ettetõmmatud sisemised kardinad 0				
U-väärtused ? Sama kõikidele välisseintele Sama vastasasetsevatele välisseintele Erinev kõikidele välisseintele	U-väärtused			
Peegeldus aknas O Peegeldust ei ole	Peegeldus nagu tavaklaasilt	Peegeld päikese klaasilt	lus nagu kaitsekilega	
	NÄITA JUHTARVU	<u>o</u> k	<u>T</u> ühista	

Siin tuleb märkida Aknapind, Päikesefaktor ning U-arvud.

Aknapind:

Aknapinda saab märkida kas Samad pinnad kõikidel välisseintel, Samad pinnad vastastikku asetsevatel välisseintel või Erinevad pinnad igal välisseinal. Aknapinna märkimisel tuleb märkida ka see, kui suure osa aknapinnast moodustavad aknalengid ja -raamid. Tavaliselt on Klaasi osakaal

umbes 85-90%. Aknapinna all mõeldakse seega klaasiosa koos lengi ja raamiga, s.t. vastab "augule seinas".

Päikesefaktor:

See parameeter näitab, kui palju päikesekiirgust tuleb ruumi konkreetse aknakonstruktsiooni kaudu võrreldes sellega, kui palju päikesekiirgust langeb akna välisküljele. Kui päikesefaktor on 1, tähendab see seda, et ruumi tuleb sama palju päikesekiirgust kui langeb akna välisküljele, s.t. aknas päikesekiirgus ei vähene. Ainuke võimalus, mil päikesefaktor saab olla 1, on seega avatud aken.

Päikesefaktori leiad akna- või klaasivalmistajate tootekataloogist. BV2-s leiad andmeid erinevate akende päikesefaktoritest peamenüüst *Arvutusabivahendid*, *Tabelid* ja *Akna väärtused* alt.

Kui kasutatakse välimist päikesekaitset, mis välistab otsese päikesekiirguse levimise ruumi, näiteks markiise, saab seda BV2-s arvesse võtta klõpsates aknale *Välimine päikesekaitse*. Kui valid *Välimine päikesekaitse*, langeb aknale vaid hajus päikesekiirgus. On võimalik veelgi täpsustada, kuivõrd kasutatav *Välimine päikesekaitse* päikesekiirgust vähendab.

Kui on märgistatud Välimise päikesekaitse ruut, ilmub nähtavale nupp nimega Päikesekaitse kasutamise detailsed parameetrid. Kui kasutaja soovib, et Välimisel päikesekaitsel oleks muu funktsioon kui pidev otsese päikesekiirguse tõkestamine, tuleks see ära märkida dialoogiaknas, mis avaneb vajutades nupule Päikesekaitse kasutamise detailsed parameetrid. Seda tehes avaneb järgmine menüü.



Siin antakse võimalus seadistada vastavalt otsese või hajusa päikesekiirguse muutused välistemperatuuri funktsioonina. Diagrammil menüü keskel näidatakse, kuidas päikesekiirgus

muutub koos välistemperatuuriga, sõltuvalt sellest, millised seadistused tehakse. Valitavad parameetrid on ühest küljest otsene ja hajus päikesekiirgus, teisest küljest millise välistemperatuuri juures muutused toimuvad. Otsene ja hajus päikesekiirgus võib varieeruda 0 ja 1 vahel, kusjuures 0 tähendab, et päikesekiirgust ei ole (päikesekaitse ei lase midagi läbi) ja 1 tähendab, et kogu päikesekiirgus konkreetse temperatuuri juures langeb akna välisküljele. Kasutaja poolt märgitud temperatuuride vahel varieerub päikesekiirgus sirgjooneliselt.

Näide: Püsiv päikesekaitse akna välisküljel võib suvel eemaldada otsese päikesekiirguse täielikult, kuid talvel langeb aknale kogu päikesekiirgus. Selle menüü abil saab seda arvesse võtta, kui märkida välistemperatuuride piirid suveks ja talveks, näiteks soojem kui 10 °C vastab suvele ja külmem kui 0 °C vastab talvele. Talve jaoks antakse nii *Otsese kiirguse* kui *Hajusa kiirguse* väärtuseks 1. Suve jaoks märgitakse *Otsese kiirguse* väärtuseks 0, ja *Hajusa kiirguse* väärtuseks 1. BV2 tõlgendab neid seadistusi nii, et madalama kui 0 °C välistemperatuuri juures koosneb aknale langev päikesekiirgus nii otsesest kui hajusast päikesekiirguset ning välistemperatuuri 0 °C kuni 10 °C juures väheneb otsene päikesekiirgus lineaarselt välistemperatuuriga. Alates välistemperatuurist 10 °C tõkestatakse otsene päikesekiirgus täielikult.

Tagasi minnes *Akende* menüüsse ja klõpsates *Ettetõmmatud sisemised kardinad* saab arvesse võtta seda, et päikesekiirguse soojuse liikumine ruumi toimub teistmoodi kui ilma kardinateta. Kui kardinad ei ole ette tõmmatud, salvestatakse ruumi tungiv päikesekiirgus ruumi erinevates pindades (seinad, põrand ja mööbel) ja see eraldub seejärel konvektiivselt ruumiõhku. Kui kardinad on ette tõmmatud, langeb päikesekiirgus nendele ja soojus eraldub konvektiivselt ruumi otse kardinatest. Viimasel juhul satub soojus ruumiõhku kiiremini, kui ruumi sisepindadesse salvestamise kaudu.

U-väärtus

Määratav U-väärtus käib kogu aknakonstruktsiooni kohta, see tähendab koos lengide, raami ja külmasildadega.

U-väärtuse akendele võib märkida Sama kõikidel välisseintele, Sama vastasasetsevatele välisseintele ning erinev kõikidele välisseintele. Nagu Päikesefaktori puhul, võib ka erinevate aknakonstruktsioonide U- arvude väärtusi leida peamenüüst Arvutusabivahendid – Tabelid-Aknaväärtused alt.

Peegeldus

Programmis on võimalik ka ära märkida, missugused peegeldusomadused on antud aknaklaasidel. Valida saab *Peegeldust ei ole, Peegeldus nagu tavaklaasilt* või *Peegeldus nagu päikesekaitsekilega klaasilt*.

Korrused

Järgmine hooneosa, mida käsitletakse, on korrused. Vajutades Korrus avaneb järgmine menüü:

	Korrus	
	Põrandapind korruse kohta [m²] 200	
?	Korruste arv (tk)	

Siin tuleb märkida:

Põrandapind korruse kohta: siia sisestatakse köetav põrandapind korruse kohta. *Korruste arv*: märkida korruste arv.

Katus

Järgmiseks hooneosaks on Katus. Vajutades Katus avaneb järgmine menüü:

Katus	
Katusepind [m²] 237 ? Katusekonstruktsiooni massiivsus ? Kerge katusekonstruktsioon ? Keskmiselt massiivne katusekonstruktsioon ? Massiivne katusekonstruktsioon ?	Katuseakende kogupind [m²] Klaasi osakaal 0 ? 100 ? Päikesefaktor ? 0,67 ? 0 Ettetõmmatud sisemised kardinad ✓ Välimine päikesekaitse Muuda
U-väärtus katus [W/*C,m²] 0,15 Praeguse valiku puhul lisanduvad võimalikud	U-väärtus aknad [\#/*C,m²] 2 Ok Tuhista
külmasillad	<u> </u>

Katuse all märgitakse Katusepind, Katusekonstruktsiooni massiivsus ning katuse U- väärtus.

Katusepind:

Katusepinna all mõeldakse välisõhuga kokkupuutuva katuse sisepindala.

Katusekonstruktsiooni massiivsus:

• Kerge katusekonstruktsiooni all mõeldakse puidust prusse või ferme.

- *Massiivse katusekonstruktsiooni* all mõeldakse katust, mis suuremas osas koosneb betoonist.
- *Keskmiselt massiivne katusekonstruktsioon* on nende kahe äärmuse vahepealne.

Katuse U- väärtus

Siin peetakse silmas soojusjuhtivust katuse all oleva sooja ruumi ja välisõhu vahel.

Katuseaknad:

Siia sisestatakse katuseakende, kui neid on, sisendandmed. Nõutavad sisendandmed on täpselt samasugused nagu kirjeldatud menüüs *Aknad*.

Pinnad kokkupuutes maapinnaga

Järgmine hooneosa, mida käsitletakse, on *Pinnad kokkupuutes maapinnaga*. Vajutades *Pinnad kokkupuutes maapinnaga* avaneb järgmine menüü:

Plaat maapinnal							
Pindala (m²) ?	237						
NB Märgi nii plaadi kui maapinna kombineeritud U-väärtus.							
U.S. Wilson Bridd	Arvuta Uväärtus						
?	0,05						
kui see on nüüd külmasillad	valitud, lisanduvad võimalikud						
┌─Temperatuur [*	C]						
?	8						
	<u>O</u> k <u>T</u> ühista						

Pinnad kokkupuutes maapinnaga all märgitakse Pindala, U-väärtus ja Temperatuur.

Pindala:

Põranda pind ning maa-aluste välisseinte pinnad, kui neid on, kokku.

U-väärtus:

Soojusjuhtivus põranda ja maa-aluste välisseinte ning ümbritseva maapinna vahel. U-arv peab sisaldama põranda ja võimalike soojustatud keldriseinte kombineeritud soojusjuhtivust ja seda lisa, mis saadakse ümbritsevast pinnasest.

Kui *U-väärtus* on teadmata või ei ole kindel, saab arvutusabi nupuga *Arvuta U-väärtus* maapinnal oleva plaadi U-väärtuse kindlaks määrata. Selgitusi selle funktsiooni kohta on toodud järgmisel leheküljel.

Temperatuur:

Soojusvool läbi maaga kokkupuutuva pinna arvutatakse lihtsustatult nagu $U \cdot A \cdot \Delta t$, kus Δt on temperatuuride vahe maapinnaga kokkupuutes oleva korruse sisetemperatuuri ja hoonet ümbritseva pinnase keskmise temperatuuri vahel. Selliseks keskmiseks temperatuuriks valitakse tavaliselt paikkonna aastane keskmine temperatuur.

MÄRKUS: Energiatõhususe miinimumnõuete määruse kohaselt tuleb arvutustes Eesti tarbeks kasutada pinnase temperatuuri +7 °C.

Aktiveerides abifunktsiooni Arvuta U-väärtus menüüs Pinnad kokkupuutes maapinnaga, avaneb järgmine menüü:

Maapinnal oleva plaadi U-väärtuse arvutamine				
Vähem keerukate konstruktsioonide puhul võib vundamendi U-väärtust arvutada vastavalt EL normi CEN 89 N455E seostele. Peavad siiski olema täidetud järgmised tingimused: vertikaalne soojustransport seina I vundamendiplaadi juures loetakse olevat null (või väga väike) vundamendiplaadi äärest väljuv soojus on kaduvväike. Eeldatakse, et äärepruss on isoleeritud. Ehitusmaterjali soojusjuhtivus on konstant. Põhjavee vool ei mõjuta soojakadu läbi vundamendiplaadi. soojusisolatsiooni paksus vundamendis on konstant. Sisemise põrandapinna ja välimise maapinna taseme kõrguste vahe on väiksem kui 0,6 m.				
U-väärtuse arvutamist alustatakse iseloomuliku laiuse, B, arvutamisega, vastavalt B= põrandapind (m²) / (0.5 * põranda ümbermõõt (m))				
põrandapind 234 [m²] põranda ümbermõõt 100 [m] (B= 4,68)				
põrandapind 234 [m²] põranda ümbermõõt 100 [m] (B= 4,68) Seejärel arvutatakse iseloomulik pikkus, d, vastavalt d = lamda * (Ri+Rf+Ry) (m) (d = 2,60) • Märgi arvutuse sisendandmetena soojustakistus Rs = Sisemine soojustakistus 0,13 (m² K/W) Rv = Välimine soojustakistus 0 (m² K/W) Rp = Põhikonstruktsiooni soojustakistus v a maapinna soojustakistus (m² K/W) © isoleerimata (0.2m betoon =0.12) (m² K/W) • isoleeritud (0.2 bet + 0.05 min.vill = 1.0) (Märgi arvutuse sisendandmetena U-väärtus ① Märgi arvutuse sisendandmetena U-väärtus (W/m K)				
mis põhineb ülaltoodud r väärtusel 0,88 (W/m² K) tühista				

Maapinnaga kokkupuutes olevate pindade U-arvu arvutamise all märgitakse:

Põrandapind

Põranda pind seespool välisseinu, s t see osa, mis moodustab põranda.

Põranda ümbermõõt

Põranda ümbermõõt seespool välisseinu, s t selle osa ümbermõõt, mis moodustab põranda.

Soojustakistus

Siin märgitakse R_s (sisemine soojustakistus), R_v (välimine soojustakistus), R_p (põranda enda soojustakistus). R_s ja R_v vaikeväärtustena valitud väärtusi tuleks kasutada kõikide tavaliste hoonete puhul.

 R_s , R_v ja R_p märkimise asemel võib märkida otse terve põranda U-arvu, kui see on teada.

Alloleva maapinna soojaerijuhtivus:

Siin märgitakse, millisel pinnasel hoone seisab või alloleva pinnase soojaerijuhtivuse väärtus.

All paremal asuvas aknas kuvatakse arvutuse tulemus: maapinnal oleva põranda *U-arv* (kaasa arvatud maapinna soojustakistus). See väärtus kopeeritakse või pannakse kirja, et seda märkida *U-väärtusena* aknas *Pinnad kokkupuutes maapinnaga*.

Välisuksed

Järgmiseks tuleb hooneosadest määratleda Välisuksed. Klõpsates Välisuksed avaneb järgmine aken:

Välisuksed			
	?	Pind [m²]	? keskmine Uväärtus ? W/m²I*C1 (2)
Välisuste pind lõunapool	lsel välisseinal	0	1
Välisuste pind idapool	lsel välisseinal	0	
Välisuste pind läänepool	lsel välisseinal	0	
Välisuste pind põhjapool	lsel välisseinal	0	
	Sam	ha kõikide välisseinte jaoks	e Erinev erinevate välisseinte jaoks
			<u>o</u> k <u>T</u> ühista

Välisuste all märgitakse Pind ja U-väärtus.

Pind:

Pind märgib välisuste pinda välisseinas vastavas ilmakaares. Pinda võib märkida kas Sama kõikide välisseinte jaoks või Erinev erinevate välisseinte jaoks.

U-väärtus:

Välisuste soojusjuhtivus, mida saab märkida kui *Keskmine U-arv* või *Erinev erinevate välisseinte jaoks*. Välisuste U-arvu märkides tuleb arvestada ka võimalike külmasildadega.

Külmasillad

Külmasillad läbi hoone välispiirete tuleb arvesse võtta kas U-väärtusega, valides selle mõnevõrra kõrgemaks erinevatele hooneosadele, või arvutades need eraldi *Külmasildade* dialoogiaknas.

Klõpsates Külmasillad avaneb järgmine aken:

🖥 Kiilmasillad										
•	Külmasillad on sisse arvestatud teistes menüüdes olevatesse andmetesse							Administera		
\square		Punktkülmasillad		oonkülmasillad		Külmasillad pinnaga			Ko	kkuvõte
				Katus	Lõuna sein	lda sein	Lääne sein	Põhja sein	Alusplaat	Summa
	A B	Osa, mis koosneb baaskonstrukt	sioonist [m²] U-väärtus	237 0,1500	175 0,2000	98 0,2000	98 0,2000	175 0,2000	237 5,000E-2	1020 0,1561
	C D	Osa, mis koosneb ak Uväärtus aknad	:endest [m²] d [W/m²∥°C]		20 2	10 2	10 2	20 2		60 2
	E F	Osa, mis koosneb väl Uväärtus välisukseo	isustest [m²] d [W/m²∥°C]							
	G	keskmine Uväärtus ivia külmasilla	d [₩/m²]*C]	0,1500	0,3846	0,3667	0,3667	0,3846	5,000E-2	0,2561
ŀ	Н	UAväärtus (ilma külmasildade	eta) [W/°C]	35,55	75,00	39,60	39,60	75,00	11,85	276,6
	L	Punktkülmasildade	UA [W/°C]	0	0	0	0	0	0	0
	J	Joonkülmasildade	UA [W/°C]	0	0	0	0	0	0	0
	F L	osa, mis koosneb külmasildadest pi Külmasildade UA PINNA	innaga [m²] AGA [W/°C]	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	м	Summa	UA [W/*C]	35,55	75,00	39,60	39,60	75,00	11,85	276,6
	N O	Um Pindade	[W/m² °C] summa [m²]	0,1500 237	0,3846 195	0,3667 108	0,3667 108	0,3846 195	5,000E-2 237	0.2561
Prindi sisendandmed Prindi kokkuvõte QK						<u>I</u> ühista				

Antud dialoogiakna erinevates menüüdes saab ära märkida *Punktkülmasillad, Joonkülmasillad* ja/või *Külmasillad pinnaga*.

Klikates akna *Külmasillad on sisse arvestatud teistes menüüdes olevatesse andmetesse* märgitakse, et külmasillad on võetud arvesse U-arvu määramisel erinevatele hooneosadele.

3.2 Kasutusaegade ja vabasoojuse andmete sisestamine

Kasutusaegade ja vabasoojuse andmete sisestamiseks tuleb avada peamenüüst *Lähteandmete* alt *Vabasoojus*. Selle valiku puhul avaneb alljärgnev aken.



Vabasoojuse all märgitakse

- Valgustusest
- Inimestelt
- Seadmetest

eeldatavalt tekkiv soojuseraldus.

MÄRKUS: Vabasoojuse eraldumise väärtused, kasutusastmed ja kasutusprofiilid võtta Energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisast nr 5.

On võimalus määratleda ka soojuse eraldumine erinevat tüüpi ruumides, klõpsates nuppu *Erinevad* sisemised koormused hoone erinevates osades. Näiteks võib märkida valgustusest tingitud vabasoojuse eraldi eluruumi ja koridori kohta. Erinevat tüüpi ruumide omavahelise jaotuse võib esitada protsentuaalselt või absoluutarvudes (pinna suurus m²). Kui valitud ruumitüübi põrandapinda ei ole sisestatud, on *Valgustuse, Inimeste* ja *Seadmete* aknad tähistatud punasega.

MÄRKUS: Pea meeles, et BV2 on ühe tsooni mudel. Mitme ruumitüübi märkimisel lähtub programm koormuse arvutamisel vastava ruumi põrandapinnast ning arvutab kaalutud keskmise koormuse tervele tsoonile.

Siin on ka võimalus märkida *Kasutusaste* uuritava *vabasoojuse* kohta. Määrates kasutusastme all *samaaegsusteguri* (0 ja 1 vahel) saab võtta arvesse, et mitte kõik ruumid ei ole üheaegselt inimeste poolt kasutuses ning valgustus ja seadmed samaaegselt töös.

Valgustus:

Valgustuse all tuleb ühikuga W/m²-s märkida valgustusest tulenev vabasoojus. Võimalik on anda suve ja talve valgustuse kohta erinevad andmed. BV2 arvutab selle alusel automaatselt välja suve ja talve vahelise lineaarse jaotuse, lugedes suve kõige soojemaks 30%-ks (u 3,6 kuud) aastas, ja talve aasta külmemaks 20%-ks (u 2,4 kuud). Valgustus tuleb märkida ruumitüübi kohta keskmise valgustuskoormusena päeva või öö jooksul, mis erineb installeeritust, kui just valgustus ei ole kogu aeg sisse lülitatud. Kui valgustus ööpäeva kestel muutub, saab selle sisestada otse BV2 valgustusskeemi. Tähele tuleks panna, et päevane aeg on BV2-s defineeritud kellaaja järgi vahemikus 08:00-18:00.



Klõpsates valgustusvälja kõrval olevale kellale, kuvatakse järgmine aken.

Kahte paremasse tulpa sisestatakse konkreetsed valgustusvõimsused konkreetsetel kellaaegadel. Kui klõpsata +märgiga nupule saab sisestada veel ajaperioode. Ajaperioode ei ole vaja sisestada kronoloogilises järjekorras. Seda saab teha hiljem, klõpsates nupule *Sorteeri*. Menüüakna keskel oleva joonise abil saab kontrollida, kuidas näeb välja sisestatud valgustus kasutusprofiil.

Valitud valgustusprofiili saab salvestada ka hiljem kasutamiseks. Valides ülemisest menüüst *Fail*, kuvatakse alltoodud menüü.



Kui valid Uus profiil, "nullitakse" vana ja saab koostada uue profiili.

Kui valid *Profiilide keskladu*, saab profiili salvestada mällu ja seda sealt võtta. Profiil paigutatakse automaatselt BV2-kausta (bv2.ini-failis). Siia võib salvestada suurema profiilide valiku kui üksikul arvutusel vaja on. Valides *Ava profiil sellest projektist*, tuuakse kõik konkreetses programmikäituses kasutatavad profiilid. Lõpuks saab profiili salvestada vabalt valitud kaustas *Eksport/Import* abil.

Inimesed:

Inimestest tingitud *vabasoojus* märgitakse W/m²-s iga määratletud ruumitüübi kohta. Peamenüü *Arvutusabivahendid - Tabelid* all olevad väärtused näitavad, kui palju soojust üks inimene eraldab erinevat tüüpi tegevuste juures. Toodud vabasoojuse väärtus on nn. ilmne soojus, mis otseselt mõjutab hoone soojusbilanssi. Eeldatakse, et varjatud soojus, mida inimesed eritavad veeauru kujul, ei mõjuta hoone soojusbilanssi. Vabasoojus märgitakse nii, et kõigepealt summeeritakse ruumis (või hoone kõikides sama tüüpi ruumides) viibivate inimeste soojuse eraldumised ja jagatakse seejärel nende ruumide põrandapinnaga. Inimestest tingitud soojuse eraldumise profiili saab koostada samamoodi nagu *Valgustuse* oma, klõpsates "kellale". *Kasutusastet* kasutatakse samal viisil nagu *Valgustuse* puhul.

Seadmed:

Siin märgitakse, kui palju elektrit erinevat tüüpi seadmed tarbivad. Pane tähele, et enamik seadmetest tarbib normaalsel töötamisel vähem kui nimivõimsus. Kui seadmete koormuste andmed on kokku kogutud, jagatakse summa konkreetse põrandapinnaga. Seadmetest tingitud vabasoojuse eraldumise profiili saab koostada samamoodi nagu *Valgustuse* oma, klõpsates "kellale". *Kasutusastet* kasutatakse samal viisil nagu *Valgustuse* puhul.

3.3 Elektri lisatarbijad

Valides programmi peamenüüst *Lähteandmed* ja *Elektri lisatarbijad* on on võimalik lisada hoone lisaelektritarbijaid. Seda valikut tehes avaneb järgmine menüü:



Siin saab märkida hoones paiknevad elektrit tarbivad seadmed, mis mingil põhjusel ei sisaldu hoone kogusoojusbilansis (nt. tsirkulatsioonipumbad, mootorisoojendid, välisvalgustus, jne.). Siin märgitud väärtused summeeritakse punktis *Kogu elektritarbimine* tulemustabelis, nii võimsuse kui aastase energiatarbimise osas.

4. Hoone KVJ-süsteemid

4.1 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid

Programm võimaldab kasutada viit erinevat ventilatsioonisüsteemi tüüpi. Valida saab VAVsüsteemi, CAV-süsteemi, veekandjal jahutusega süsteemi + CAV süsteemi, sundväljatõmbesüsteemi ja loomuliku ventilatsiooni vahel. Küttesüsteem on kõigi viie ventilatsioonisüsteemi valiku korral sama, milleks on veekandjal süsteem, näiteks radiaatorite või konvektoritega.

VAV-süsteemina arvestab programm õhkjahutussüsteemi, kus õhu vooluhulk varieerub konkreetse jahutusvajaduse funktsioonina. Lühend VAV tuleneb inglise keelsest nimetusest "Variable Air Volume". Kui valitakse VAV- süsteem, saab kasutaja valida sissepuhkeõhu temperatuuri välistemperatuuri (lineaarse) funktsioonina.

MÄRKUS: Elamute ja eramute puhul Eestis tavaliselt VAV-süsteemi õhkjahutuseks ei kasutata.

CAV-süsteem on konstantse õhuvooluhulgaga süsteem. Lühend CAV tuleneb inglise keelsest nimetusest "Constant Air Volume". Võimalik on ka kahe vooluhulgaga CAV süsteem, kus suuremat õhuvooluhulka rakendatakse päevasel ajal ning väiksemat õhuhulka öisel ajal. Ka siin saab sissepuhkeõhu temperatuuri varieerida välistemperatuuri funktsioonina.

Veekandjal jahutusega süsteem +*CAV* on süsteem, kus üleliigset soojust saab eemaldada peamiselt veekandjal põhineva jahutussüsteemiga. Ventilatsiooni (CAV-süsteemi) peaülesanne on sellisel juhul õhukvaliteedi tagamine. Võimalus on rakendada ka kombineeritud vesi-ja õhkjahutusega süsteemi, kuna CAV süsteemi sissepuhketemperatuuri saab vabalt valida.

MÄRKUS: Elamute ja eramute puhul Eestis tavaliselt seda süsteemi ei kasutata.

Sundväljatõmbesüsteem, on mehaaniline väljatõmbeõhu süsteem. Hoonesse tulev välisõhk on töötlemata ja välisõhu temperatuuriga.

Loomulik ventilatsioon on ventilatsioon, kus temperatuuride erinevus ruumiõhu ja välisõhu vahel ning tuulesurve mõjutavad, kui suur välisõhuvool hoonet ventileerib. Hoonesse sisenev välisõhk on töötlemata ja välisõhu temperatuuriga.

Märkus: Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel ei tohi kasutada loomulikku ventilatsiooni.

Kui peamenüüs Lähteandmete alt valida KVJ süsteem, kuvatakse järgmine menüü.

KVJ süsteem						
Süsteemi tüüp						
 CAV Süsteem VAV Süsteem Veekandial jabutusega süsteem + CAV 	?	Muuda <u>P</u> a süste	rameetreid eemis			
C sundväljatõmbesüsteem	?					
C Loomulik ventilatsioon	?					
Madalain	n lubatud sisetemp	21	[*C] ?			
Sisetemp jahutus	se reguleerimiseks	21	[*C] ?			
✓ Nõuded kõrgeimale lubatud temperatuurile Kõrgeim	ı lubatud sisetemp	22	[*C] <u>?</u>			
		<u>о</u> к	<u>T</u> ühista			

Madalaim lubatud sisetemperatuur:

Siin märgitakse siseõhutemperatuur, millest madalamale temperatuur ei tohi langeda.

MÄRKUS: Energiatõhususe tõendamisel lähtuda Energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisast 2, mille järgi peab elamutes valima sisetemperatuuriks +21 °C.

Sisetemperatuur jahutuse reguleerimiseks:

Siin märgitakse soovitud temperatuuri väärtus, mille järgi reguleeritakse "jahutust" hoones, s t siseõhutemperatuur, mida süsteem peab hoidma seni, kuni selleks jätkub paigaldatud süsteemide jahutusvõimsust. Kui jahutusvõimsust soovitud väärtuse hoidmiseks ei jätku, suureneb sisetemperatuur järk-järgult *Kõrgeima lubatud sisetemperatuuri* poole (vaata allpool).

Kõrgeim lubatud sisetemperatuur:

Kõrgeima lubatud sisetemperatuuri lahtrisse märgitakse kõrgeim lubatud sisetemperatuur. See temperatuur on jahutusseadmete dimensioneerimise aluseks. Seda valikut saab teha ainult siis kui on märgitud "linnuke" lahtrisse *Nõuded kõrgeimale lubatud temperatuurile*.

Kasutajal on siiski võimalus käsitsi valida jahutusseadmed, mida dimensioneeritakse väiksemaks (näiteks valides konkreetse süsteemi tüübi all väiksema õhuvooluhulga, kui see mis on vajalik, et sissepuhkeõhule määratud madalaima temperatuuri juures mitte ületada *Kõrgeimat lubatud sisetemperatuuri*. Kõrgeimat lubatud temperatuuri ületatakse sellisel juhul teatud tundide arvu vältel aastas. Tundide arvu määrab see, kui suur aladimensioneerimine tehakse. BV2 kasutaja saab tulemuste graafikutelt kohe teada nende ületemperatuuride kestvuse. Ületemperatuure saab lähemalt uurida peamenüüs *Näita tulemust* ja *Sisetemperatuurid arvudes*.

MÄRKUS: Energiatõhususe tõendamisel lähtuda Energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisast 2, mille järgi peab elamutes valima suviseks piirtemperatuuriks +27 °C Hoone küttevajadust reguleeritakse alati *Madalaima lubatud sisetemperatuuri* järgi. Kütmine toimub siis kavandatud radiaatorisüsteemiga, mida kasutaja ise ei märgi. Jahutuse energiat reguleerib märgitud *Sisetemperatuur jahutuse reguleerimiseks*.

Kõrgeimat lubatud sisetemperatuuri saab märkida vaid siis, kui hoonet saab aktiivselt jahutada. Seda ei pea ilmtingimata tegema jahutusseadmetega, vaid mõeldav on seda teha ka külma välisõhuga niipalju kui võimalik. Kui jahutus toimub vaid külma välisõhuga, on tagajärjeks, et sisetemperatuur võib jäädagi märgitud kõrgeima lubatud sisetemperatuuri tasemele. Seda arvutab BV2.

Kui hoonet aktiivselt ei jahutata (ei ole jahutusnõuet), see tähendab kui lahtrit *Nõuded kõrgeimale lubatud temperatuurile* ei märgistata, saab hiljem KVJ-süsteemi valides valida vaid CAV süsteemi ilma jahutuseta või sundväljatõmbe süsteemi.

VAV süsteemis ja veekandjal jahutusega süsteemis on alati aktiivne jahutus.

4.2 CAV süsteem

Kui valitakse CAV süsteem, tuleb märgistada *CAV süsteem* erinevate süsteemi tüüpide valikust. Klõpsates nupule *Muuda Parameetreid süsteemis*, avaneb järgmine menüü:

Kliimasüsteem tüüp CAV		
CAV SÜSTEEM	BV2 arvutatud vajalik õhuvooluhulk 2,	3 1/s m²
Max 🗖 BV2 arvutab õhuvooluhulk Õhuvooluhulk madalal kiirusel	0,5 I/s m² ▼ ? ▼ Kahe kiirusega ventilaator 0,5 I/s m² ▼ ? ▼ Yaid min vooluhulk öösel	?
Vooluhulga muutuse murdepunkt		<u> </u>
	🔽 Jahutustagastus	?
sissepuhkeõhu ? 16 [*C] Ku temperatuur sissepuhkeõhu ten ? 18 [*C] Ku wa Ventilaatori erivõimsus SFP Soojustagasti temperatuuri suhtarv Varie Ø Jahutusseade ? Aasta ke jahut	i välistemp on kõrgem kui 20 [*C] ? Nõudluse järg i välistemperatuur on 16 [*C] ? temperatuur i dalam kui 2.5 [k\/(m³/s)] ? eeruv 70 [%] ? skmine 2.5 [-] ? ustegur	gi reguleeritav ?
Aktiivne ööjahutus ventilatsiooniga Täiendatud sisendang	? OK	Tühista

BV2 arvutab õhuvoolu:

Kui märkida *BV2 arvutab*, kasutatakse teoreetilist õhuvooluhulka, mille BV2 arvutab lähtudes sissepuhkeõhu märgitud madalaimast temperatuurist ja hoone dimensioneerivast

jahutusvõimsusvajadusest. Võimalus on ka käsitsi valida suurim võimalik õhuvooluhulk, *Max õhuvooluhulk*, märkides selle *BV2 arvutab* paremal olevasse lahtrisse.

MÄRKUS: Elamute energiatõhususe tõendamisel lähtuda Energiatõhususe miinimumnõuete määruse §10, lõige 4.

Kui märgistada aken Kahe kiirusega ventilaator, kuvatakse kaks välja: Õhuvooluhulk madalal kiirusel ja Vooluhulga muutuse murdepunkt. Edasi saab valida CAV süsteemi menüüs, kas öisel ajal kasutatakse vaid madalat õhuvooluhulka. Selleks tuleb märgistada aken Vaid min vooluhulk öösel, mis ilmub peale Kahe kiirusega ventilaatori valiku tegemist. Kui märgitakse Vaid min vooluhulk öösel, kaob võimalus valida Vooluhulga muutuse murdepunkti.

Õhuvooluhulk madalal kiirusel

Kui CAV süsteemi saab käitada kahe erineva vooluhulgaga, näiteks kahe kiiruselist ventilaatorit kasutades, tuleb siin märkida kahest vooluhulgast madalam vooluhulk. Õhu vooluhulka saab märkida %-des kogu õhuvooluhulgast või absoluutväärtusena.

Vooluhulga muutuse murdepunkt

Siin märgitakse, millal õhuvoolhulk läheb üle kõrgemalt madalamale või vastupidi. Murdepunkt märgitakse teatud välistemperatuuri juures.

Sissepuhkeõhu temperatuur

Sissepuhkeõhu temperatuuri saab märkida kahe astmelisena: kõrgem sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on allpool teatud temperatuuri ja madalam sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on üle teatud temperatuuri. Kui välistemperatuur jääb nende temperatuuride vahel, paneb BV2 sissepuhketemperatuuri lineaarsesse sõltuvusse välistemperatuurist. Selle toimimist illustreerib allpool toodud joonis.



Joonis 3.1 Sissepuhkeõhu temperatuuri muutus sõltuvalt välistemperatuurist.

BV2-s saab kasutaja otse näha, kuidas sissepuhketemperatuurid on valitud välistemperatuuri funktsioonina, kui tõmmata menüüs kursoriga üle konkreetse temperatuurivälja. Nii tehes kuvatakse ekraanil ülaltooduga sarnanev joonis.

Ventilaatori erivõimsus SFP, kW/(m³/s)

Ventilaatori erivõimsus näitab võimsust, mida ventilatsioonisüsteem vajab 1 m³/s õhu vooluhulga transportimiseks.

MÄRKUS: Kui hoones on mehaaniline sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioon peaks ventilatsioonisüsteemi SFP olema madalam kui 2,5 kW/(m³/s), Kui hoones on ainult sundväljatõmme, siis madalam kui 1 kW/(m³/s).

Soojustagasti temperatuuri suhtarv

Siin märgitakse soojustagasti temperatuuri suhtarv kas konstantsena või varieeruvana.

Kui valik on *varieeruv*, tuleb ekraanile nupp *Juhtparameetrid* soojustagasti temperatuuri suhtarvu detailseks määramiseks.



Kui vajutada nupule Juhtparameerid ilmub järgnev menüü:

Soojustagasti temperatuuri	70 [%]	
🔲 kompenseeri jäätumise vältimiseks		
🔲 Madalaim lubatud heitõhu temperatuur	0 [*C]	
tasakaalustamata õhuvoolu	ihulk	
		<u> </u>

Kui valid *kompenseeri jäätumise vältimiseks* võtab simuleerimine arvesse jääst eemaldamise vajadust kui välistemperatuur on madal. See sünnib järgneval viisil.

Jää võib tekkida soojustagasti väljatõmbe õhu poolel kui soojustagasti pinna temperatuur langeb alla 0°C. Oht, et see sünniks, on suurim kõrge temperatuuri suhtarvuga soojustagastajas. See võib juhtuda juhul, kui tagastajast väljuva väljatõmbe õhu temperatuuri ja välisõhu temperatuuri keskmine väärtus langeb alla 0°C. Välistemperatuuri, mille juures jäätumine toimub, võib tähistada $t_{jää}$. Jää sulatamise vajaduse tõttu langeb tagastatud soojus umbes 12% kui välistemperatuur on madalam kui $t_{jää}$. Järelikult, kui valida *kompenseeri jäätumise vältimiseks* vähendatakse tagastatud soojust 12%, kui välisõhu temperatuur on madalam kui $t_{jää}$.

Märkides ära *Madalaima lubatud heitõhu temperatuuri*, muudab programm madala välistemperatuuri korral temperatuuri suhtarve nii, et heitõhu temperatuur ei lange alla poole lubatud väärtust.

MÄRKUS: Valida madalaim heitõhu temperatuur vastavalt määruse §25 lõige 2.

Jahutusseade

Sisendandmetes määratakse, kas sissepuhkeõhku jahutatakse jahutuspatareis enne ruumidesse jaotamist. Kui jahutuspatarei puudub ja *KVJ süsteemi* menüüs on valitud kõrgeim lubatud sisetemperatuur, hoiab BV2 sisetemperatuuri kõrgeimal lubatud tasemel seni, kuni see on võimalik.

MÄRKUS: Üldjuhul elamutesse jahutussüsteemi ei paigaldata.

Jahutuspatarei võib saada külmakandja kompressoriga töötavast jahutusseadmest või kaugjahutusest. Kui külma toodetakse jahutusseadmega tuleb ära märkida selle *Aasta keskmine jahutustegur*. Aasta keskmine jahutustegur on kasutatava jahutusseadme aasta keskmine jahutustegur, s.t. tarnitud jahutushulk (kWh/aasta) jagatuna selleks kulutatud tööga (kWh elektrit/aasta).

MÄRKUS: Valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruse § 31.

Kaugjahutus

Kui märgitakse kaugjahutus tähendab see, et hoones jahutuse tootmiseks elektrit ei kulu (puudub kompressoriga töötav jahutusseade).

MÄRKUS: Eestis kaugjahutust veel ei ole.

Öine režiim

Kui valitakse *öine režiim* tähendab see seda, et CAV süsteem töötab ka öösel. Alati on võimalik kontrollida, milliseid õhuvooluhulkasid BV2 arvutustes kasutab. Seda saab teha valides peamenüüs *Näita tulemust* alt *Diagrammitüüp – Kestvuskõverad- Temperatuur kliimasüsteem*. Kuvatud ülemisel diagrammil näidatakse, milline on õhuvool aasta jooksul, nii päevasel kui öisel ajal.

MÄRKUS: Elamutes ei ole see tavaliselt aktuaalne.

Jahutustagastus

Jahutustagastuse all mõeldakse seda, et sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vahelist soojustagastit kasutatakse ka jahutusvajaduse korral. Seda juhul, kui väljatõmbeõhu temperatuur on madalam välistemperatuurist. See tähendab, et sissepuhkeõhku saab jahutada enne selle jahutuspatareisse jõudmist ja seega vähendada jahutusseadme kasutamise vajadus.

MÄRKUS: Elamutes ei ole see aktuaalne.

Aktiivne ööjahutus ventilatsiooniga

MÄRKUS: Järgnev osa peatükist ei ole tavaliselt elamutes rakendatav.

Kui valitakse *Aktiivne ööjahutus ventilatsiooniga* ning seejärel *Juhtparameetrid*, kuvatakse järgmine menüü:


Aktiivse öise jahutuse parameetrid jagatakse nelja peamisse ossa: *Ekspluatatsioonitingimused* sissepuhketemperatuur, Käivitustingimused välistemperatuur, Käivitustingimused sisetemperatuur, Seiskamistingimused sisetemperatuur. Aktiivset öist jahutust ventilatsiooniga käivitatakse, seisatakse ja reguleeritakse nende parameetrite järgi.

Ekspluatatsioonitingimused sissepuhketemperatuur

Siin valitakse, kas hoonet jahutatakse vaid välisõhuga või jahutusseadme/kaugjahutusega. BV2 eelvalik on *Aktiivse öise jahutuse* valimisel jahutus vaid välisõhuga. Kui soojust tahetakse eemaldada muul viisil, tuleb klõpsata alternatiivile *Kasuta jahutuseseadet/kaugjahutust öösel*. Sõltumata sellest, millist tüüpi aktiivset öist jahutust kasutatakse, tuleb reguleerida sissepuhkeõhu temperatuuri. Seda tehakse parameetri *Sissepuhkeõhu madalaim lubatud temperatuur* all, kus kasutaja ise sisestab suvalise väärtuse või valib *väärtus vastavalt kliimasüsteemile*. Viimane valik tähendab, et etteantud KVJ süsteemi sissepuhkeõhu temperatuuri väärtust päevasel ajal kasutatakse kui temperatuuri alumist piiri. Jahutusseadme/kaugjahutuse kasutamisel saab ära märkida ka sissepuhkeõhu kõrgeima lubatud temperatuuri, mille saab panna samuti vastavaks kliimasüsteemi päevase aja kõrgeima lubatud sissepuhke temperatuuriga.

Käivitustingimused välistemperatuur

Siin valitakse, millises välistemperatuurivahemikus tuleb aktiivset öist jahutust kasutada. Need piirid määratakse väärtuste sisestamisega vastavalt lahtritesse *Madalaim välistemperatuur, mille juures kasutatakse aktiivset öist jahutust* ja Kõrgeim välistemperatuur, mille juures kasutatakse aktiivset öist jahutust ja Kõrgeim välistemperatuur, mille juures kasutatakse aktiivset jahutust.

Käivitustingimused sisetemperatuur

Aktiivse öise jahutuse käivitustingimused on järgmised:

- Vaid välistemperatuurinõuetel
- Kui sisetemperatuur on kõrgem kui kliimasüsteemis antud miinimumtemperatuur
- Kui sisetemperatuur on kõrgem kui kliimasüsteemis antud soovitud temperatuuriga
- *Kui sisetemperatuur on kõrgem kui*: suvaliselt valitud väärtus.

Seiskamistingimused sisetemperatuur

Seiskamistingimuste all mõeldakse seda, millist tüüpi abinõusid kasutusele võtta liiga madala sisetemperatuuri korral. Nendeks meetmeteks võivad olla:

- vähenda õhuvoolu miinimum õhuhulgani
- soojenda radiaatoritega

Kui on valitud aktiivne öine jahutus ventilatsiooniga, ei lõpetata seda enne, kui välistemperatuur ületab oma piirväärtuse, või siis, kui süsteem läheb üle päevasele töörežiimile.

Ventilaatori juhtimise detailsed ajad

Reeglina kehtivad seadistused, mis valitud eelmääratletud ajaintervalli *Päev* (0800-1800) ja vastavalt *Öö* (1800-0800) kohta. Vajutades kellale avaneb järgmine menüü:



Kahes paremas tulbas valitakse konkreetsed õhuvooluhulgad konkreetsetel kellaaegadel. Klõpsates "+" märgiga nupule lisatakse veel ajaperioode. Ajaperioode ei ole vaja sisestada kronoloogilises järjekorras, seda saab teha hiljem, klõpsates nupule *Sorteeri*. Menüüakna keskel oleva joonise abil saab kontrollida, kuidas näeb välja sisestatud skeem ventilaatorite juhtimiseks.

Valitud juhtimisprofiili saab salvestada hiljem kasutamiseks. Salvestamise ja juba salvestatud juhtimisskeemide avamise võimalused toimivad samamoodi nagu vabasoojuse skeemides (vaata üksikasjalikku infot selle kohta peatükist 3.2 *Valgustus*).

Kui kasutaja ei ole kindel, milliseid õhuvooluhulkasid BV2 arvutustes kasutab, saab seda kontrollida, vaadates peamenüüst *Näita tulemust-Diagrammitüüp-Kestvuskõverad – Temperatuur kliimasüsteem*. Kuvatud ülemisel diagrammil näidatakse, milline on õhuvool aasta jooksul, nii päevasel kui öisel ajal.

CAV süsteemi juhtimist saab kokkuvõtlikult graafiliselt esitada kestvuskõveral, nagu on näidatud alltoodud joonisel 3.2:



Joonis 3.2 Sissepuhke temperatuuri ja ruumis siseõhu temperatuuri muutus sõltuvalt välistemperatuurist.

Joonis näitab kuidas ruumi siseõhutemperatuur võib varieeruda püsiva jahutatud õhuvooluhulgaga.

Sissepuhkeõhu temperatuur püsib tasemel 1 nii kaua kuni sissepuhkeõhk suudab selle temperatuuriga üleliigset soojust eemaldada. Kui üleliigse soojuse eemaldamise vajadus tõuseb, langetakse sissepuhke temperatuur tasemele 2, mis on lubatud madalaim sissepuhketemperatuur. Langemine $1 \rightarrow 2$ muutub sujuvalt nii, et ruumi siseõhu temperatuur püsib umbes soovitud tasemel.

Kui sissepuhke õhku ei jahutata, siis tase **2** püsib nii kaua kuni välistemperatuur on madalam sellest tasemest. Välistemperatuuri tõustes üle taseme 2 tõuseb sissepuhke õhu temperatuur vastavalt välistemperatuurile. Ruumi siseõhu temperatuur tõuseb samaaegselt ja saab olema mõned kraadid kõrgemal kui välistemperatuur. Kui sissepuhkeõhku jahutatakse, püsib see tasemel **2**, kuid tõuseb pika peale jahutussüsteemi dimensioneeriva temperatuurini (kõrgeim lubatud ruumi siseõhu temperatuur).

4.3 VAV süsteem

MÄRKUS: Eramutes/elamutes üldjuhul seda ei kasutata

Kui valida VAV süsteem, märgistades VAV süsteemi valiku KVJ-süsteemi dialoogiaknas ja klõpsates seejärel nupule Muuda parameetreid süsteemis, avaneb järgmine menüü:

Kliimasüsteem tüüp VAV		
VAV SÜSTEEM	BV2 arvutatud vajalik õhuvooluhulk 2,84 l/s m	2
Max	0,5 I/s m² ▼ ?	
	oine reziim	?
Hügieenventilatsioon päeval	0,5 I/s m² ▼ ? ▼ Jahutustagastus	?
Hügieenventilatsioon öösel	0,5 I/s m² · ? Sagedusmuunduriga ventilaator	?
sissepuhkeõhu ? 16 [*C] Ku temperatuur	ui välistemp on kõrgem kui 20 [*C] ?	
sissepuhkeõhu ten ? 18 [*C] Ku	ui välistemperatuur on 16 [*C] ?	
Ventilaatori erivõimsus SFP	2,5 [kW/(m²/s)] ?	
Soojustagasti temperatuuri suhtary 🔽 Vari	eeruy 70 [%] ?	
Jahutusseade ? Aasta ke jahu	eskmine 2,5 [-] ? Itustegur	
🔿 Kaugjahutus		
		1
Täiendatud sisendan	dmed kadude arvutamiseks OKü	hista

BV2 arvutab õhuvooluhulga

Kui märkida, et BV2 peab arvutama õhu vooluhulga, kasutatakse teoreetilist õhuvooluhulka, mille BV2 arvutab lähtudes sissepuhkeõhu märgitud madalaimast temperatuurist ja hoone dimensioneerivast jahutusvõimsusevajadusest. Võimalus on ka käsitsi valida suurim võimalik õhuvooluhulk, *Max õhuvooluhulk*, märkides selle *BV2 arvutab* paremal olevasse lahtrisse.

MÄRKUS: Soovitatav on alati ise valida maksimaalne õhu vooluhulk.

Hügieenventilatsioon päeval

Kui valitakse VAV süsteem reguleeritakse õhu vooluhulka minimaalse ja maksimaalse taseme vahel ruumi jahutusvajadusest lähtudes. Minimaalne õhu vooluhulk määratakse lähtudes ruumi õhukvaliteedi nõuetest (normatiivne õhuhulk). **Seda ventilatsioonisüsteemiga tagatavat väikseimat õhu vooluhulka nimetatakse siin hügieenventilatsiooniks.**

Hügieenventilatsioon öösel

Kui on märgitud öise hügieenventilatsiooni väärtus, arvestatakse antud vooluhulgaga ka juhul, kui *Öise töörežiimi* aken on märgistamata.

Millised vooluhulgad hoonesse tulevad, saab vaadata peamenüüst *Näita tulemust-Diagrammitüüp-Kestvuskõverad – Temperatuur kliimasüsteem*. Kuvatud ülemisel diagrammil näidatakse, milline on õhuvool aasta jooksul, nii päevasel kui öisel ajal.

Sissepuhkeõhu temperatuur

Sissepuhkeõhu temperatuuri võib märkida analoogselt CAV-süsteemile, mida on kirjeldatud eelmises peatükis.

Sissepuhkeõhu temperatuuri saab märkida kahe astmelisena: kõrgem sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on allpool teatud temperatuuri ja madalam sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on üle teatud temperatuuri. Kui välistemperatuur jääb nende temperatuuride vahel, paneb BV2 sissepuhketemperatuuri lineaarsesse sõltuvusse välistemperatuurist. Selle toimimist illustreerib alltoodud joonis.

Sissepuhke õhu temperatuur °C



Joonis 3.3 Sissepuhkeõhu temperatuuri muutus sõltuvalt välistemperatuurist

Ventilaatori erivõimsus SFP, kW/(m³/s)

Näitab, palju võimsust ventilatsioonisüsteem vajab 1 m³/s õhu vooluhulga transportimiseks.

MÄRKUS: Kui hoones on sundsissepuhke, -väljatõmbe ventilatsioon peaks ventilatsioonisüsteemi SFP olema madalam kui 2,5 kW/(m³/s), Kui hoones on ainult sundväljatõmme, siis madalam kui 1 kW/(m³/s).

Soojustagasti temperatuuri suhtarv

Siin märgitakse soojustagasti temperatuuri suhtarv. Sarnaselt CAV süsteemile saab ka siin määrata soojustagasti temperatuuri suhtarv kas *konstantsena* või *varieeruvana. Varieeruva* soojustagasti temperatuuri suhtarvu valimisel tuleb ära märkida ka juhtparameetrid, mida selgitati lähemalt eelmises peatükis.

MÄRKUS: Valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruse §25, lõige 2.

Jahutusseade

Sisendandmetes määratakse, kas jahutuspatarei saab külmakandja kompressoriga töötavast jahutusseadmest või kaugjahutusest. Kui külma toodetakse jahutusseadmega tuleb ära märkida selle *Aasta keskmine jahutustegur*. Aasta keskmine jahutustegur on kasutatava jahutusseadme aasta keskmine jahutustegur, s.t. tarnitud jahutushulk (kWh/aasta) jagatuna selleks kulutatud tööga (kWh elektrit/aasta).

MÄRKUS: Valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruse § 31.

Kaugjahutus

Kui märgitakse kaugjahutus tähendab see, et hoones jahutuse tootmiseks elektrit ei kulu (puudub kompressoriga töötav jahutusseade).

MÄRKUS: Eestis kaugjahutust veel ei ole.

Öine režiim

Kui valida öine režiim tähendab see seda, et VAV süsteem töötab ka öösiti ning seda juhitakse siis lähtuvalt hoone jahutusvajadusest. Öist õhuvooluhulka saab piirata, kui *Öist režiimi* mitte märgistada ja märkida ainult *Hügieenventilatsioon öösel* väärtus.

Jahutustagastus

Jahutustagastuse all mõeldakse seda, et sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vahelist soojustagastit kasutatakse ka jahutusvajaduse korral. Seda juhul, kui väljatõmbeõhu temperatuur on madalam välistemperatuurist. See tähendab, et sissepuhkeõhku saab jahutada enne selle jahutuspatareisse jõudmist ja seega vähendada jahutusseadme kasutamise vajadus.

Sagedusmuunduriga ventilaator

Märgistades antud ruudu määratakse, et ventilaatori pöördeid juhitakse sagedusmuunduri abil. Muul juhul eeldatakse ventilaatori tiiviku reguleerimist (*inlet vanes control*).

4.4 Veekandjal jahutusega süsteem

MÄRKUS: Eestis tavaliselt elamutes/eramutes ei kasutata. Jahutusenergia arvutuse vajadus määratakse Energiatõhususe miinimumnõuete määruse §4 kohaselt.

Kolmanda võimaliku süsteemivaliku nimetus on *Veekandjal jahutusega süsteem*. Seda süsteemi valides saab uurida süsteemi, kus on kombineeritud vesi- ja õhkjahutus või vaid veekandjal jahutusega süsteem. Peale kirjeldatud valiku tegemist *KVJ-süsteemi* dialoogiaknas ilmub ekraanile alljärgnev menüü:

Veekandjal jahutusega süsteem

Veekandjal jahutusega süsteem				
✓ Öine reziim				
Hügieenventilatsioon päeval 0,5 1/s m² 💌 ? 🔽 Jahutustagastus ?				
Hügieenventilatsioon öösel 0,5 1/s m² 💌 ?				
sissepuhkeõhu ? 16 [*C] Kui välistemp on kõrgem kui 20 [*C] ?				
sissepuhkeõhu ten ? 18 [*C] Kui välistemperatuur on madalam kui Ventilaatori erivõimsus SFP 2.5 [kW/(m³/s)]				
Soojustagasti temperatuuri suhtarv Varieeruv 70 [%]				
 Jahutusseade _? Aasta keskmine 2,5 [-] _? jahutustegur Kaugjahutus 				
□ Vabajahutu ?				
Täiendatud sisendandmed kadude arvutamiseks <u>DK</u> <u>Tühista</u>				

Kui valitakse veekandjal jahutusega süsteem, on võimalik samamoodi, nagu VAV ja CAV süsteemis, juhtida sissepuhkeõhu temperatuuri ja kasutada soojustagastust.

Hügieenventilatsioon päeval

Siin märgitakse ära õhuvooluhulk, millega hoonet ventileeritakse päeval. Enamasti on selleks õhuhulgaks minimaalne õhuvooluhulk õhukvaliteedi tagamiseks (hügieenventilatsioon). Päevast konstantset õhuvooluhulka võib määrata ka jahutusvajadusest lähtudes, kui uuritakse kombineeritud vesi-ja õhkjahutussüsteemi.

Hügieenventilatsioon öösel

Õhuvooluhulk, millega hoonet ventileeritakse öösel. Enamasti on selleks õhuhulgaks minimaalne õhuvooluhulk õhukvaliteedi tagamiseks (hügieenventilatsioon). Kui on märgitud öise hügieenventilatsiooni väärtus, arvestatakse antud vooluhulgaga ka juhul, kui *Öise töörežiimi* aken on märgistamata.

Sissepuhkeõhu temperatuur

Sissepuhkeõhu temperatuuri võib märkida samuti nagu on kirjeldatud peatükis, mis käsitleb CAVsüsteemi. *Sissepuhkeõhu temperatuuri* saab märkida kahe astmelisena: kõrgem sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on allpool teatud temperatuuri ja madalam sissepuhketemperatuur, kui välistemperatuur on üle teatud temperatuuri. Kui välistemperatuur jääb nende temperatuuride vahel, paneb BV2 sissepuhketemperatuuri lineaarsesse sõltuvusse välistemperatuurist. Selle toimimist illustreerib alltoodud joonis. Sissepuhke õhu temperatuur °C





Ventilaatori erivõimsus SFP, kW/(m³/s)

Näitab, palju võimsust ventilatsioonisüsteem vajab 1 m³/s õhu vooluhulga transportimiseks.

MÄRKUS: Kui hoones on sundsissepuhke, -väljatõmbe ventilatsioon peaks ventilatsioonisüsteemi SFP olema madalam kui 2,5 kW/(m³/s),

Soojustagasti temperatuuri suhtarv

Siin märgitakse soojustagasti temperatuuri suhtarv. Soojustagasti temperatuuri suhtarvu saab märkida kas *konstantsena* või *varieeruvana*. *Varieeruva* soojustagasti temperatuuri suhtarvu valimisel tuleb ära märkida ka juhtparameetrid, mida selgitati lähemalt peatükis 3.2.

MÄRKUS: Valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruse §25, lõige 2.

Jahutusseade

Hoonesse toodava õhuvooluhulgaga on võimalik rahuldada osa hoone jahutusvajadusest, sõltuvalt sissepuhkeõhu temperatuurist. Ülejäänud jahutusvajaduse rahuldab veekandjal jahutusega süsteem. Jahutuspatarei saab külmakandja kompressoriga töötavast jahutusseadmest või kaugjahutusest. Jahutusseadme suuruse valib BV2 nii, et oleks rahuldatud hoone jahutusvajadus, hoidmaks sisetemperatuuri ettenähtud piirides. Seadme suurus sõltub sellest, kuidas hoone jahutus jaguneb õhk- ja vesijahutuse vahel.

Aasta keskmine jahutustegur

Kui külma toodetakse jahutusseadmega tuleb ära märkida selle *Aasta keskmine jahutustegur*. Aasta keskmine jahutustegur on kasutatava jahutusseadme aasta keskmine jahutustegur, s.t. tarnitud jahutushulk (kWh/aasta) jagatuna selleks kulutatud tööga (kWh elektrit/aasta).

MÄRKUS: Valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruse § 31.

Kaugjahutus

Kui märgitakse kaugjahutus tähendab see, et hoones jahutuse tootmiseks elektrit ei kulu (puudub kompressoriga töötav jahutusseade).

MÄRKUS: Eestis kaugjahutust veel ei ole.

Öine režiim

Kui valida öine režiim tähendab see seda, et VAV süsteem töötab ka öösiti ning seda juhitakse siis lähtuvalt hoone jahutusvajadusest. Öist õhuvooluhulka saab piirata, kui *Öist režiimi* mitte märgistada ja märkida ainult *Hügieenventilatsioon öösel* väärtus.

Jahutustagastus

Jahutustagastuse all mõeldakse seda, et sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vahelist soojustagastit kasutatakse ka jahutusvajaduse korral. Seda juhul, kui väljatõmbeõhu temperatuur on madalam välistemperatuurist. See tähendab, et sissepuhkeõhku saab jahutada enne selle jahutuspatareisse jõudmist ja seega vähendada jahutusseadme kasutamise vajadus.

Vabajahutus

Veekandjal jahutusega süsteemis on võimalik külmakandjat jahutada välisõhuga enne selle jahutusseadmesse jõudmist selleks, et vähendada kompressorjahutusvajadust. Kui valitakse *Vabajahutus*, tuleb märkida välistemperatuur milleni külmakandjat jahutatakse välisõhuga, kuna BV2 eeldab, et külmakandja jahutamine toimub kas jahutusseadmega või välisõhuga.

4.5 Sundväljatõmbesüsteem

Neljandaks KVJ süsteemiks, mida on võimalik valida, on sundväljatõmbesüsteem. Siin uuritakse mehaanilist väljatõmbesüsteemi, kus sissepuhkeõhk on töötlemata ja siseneb hoonesse läbi välispiiretes olevate avade.

Valides sundväljatõmbesüsteemi *KVJ süsteemi* valikute dialoogiaknast, märgistades *Sundväljatõmbeõhusüsteem* ja klõpsates seejärel *Muuda parameetreid süsteemis*, kuvatakse järgmine menüü:

Väljatõmbesiisteem					
Sundväljatõmbesüsteem					
Hügieenventilatsioon päeval	0,5 1/s m² 💌 ? Aknaavamiste sisendandmed näitavad järgmist.				
Hügieenventilatsioon öösel	Kui temperatuur on kõrgem kui 28°C siis õhutatakse 70% 0,5 1/s m² ▼ ? päevaajast ja 70% ööajast Kui temperatuur on madalam kui 23*C siis õhutatakse 0%				
	päevaajast ja 0% ööajast				
Ruumi siseneva välisõhu temperatuur on					
Ventilaatori erivõimsus SFP	2,5 [kW/(m²/s)]				
Väljatõmbeõhusüsteemi SFP-väärtus on sageli poole väiksem võrreldes sissepuhke- ja väljatõmbeõhusüsteemiga.					
l aiendatud sisendand	med kadude arvutamiseks				

Hügieenventilatsioon päeval

Õhuvooluhulk, millega hoonet ventileeritakse päeval. Sundväljatõmbesüsteemi korral on selleks õhuhulgaks minimaalne õhuvooluhulk õhukvaliteedi tagamiseks (hügieenventilatsioon).

Hügieenventilatsioon öösel

Õhuvooluhulk, millega hoonet ventileeritakse öösel. Sundväljatõmbesüsteemi korral on selleks õhuhulgaks minimaalne õhuvooluhulk õhukvaliteedi tagamiseks (hügieenventilatsioon).

MÄRKUS: Elamute õhuvooluhulgad määratakse vastavalt Energiatõhususe miinimunõuete määruse §10 lõige 4 kohaselt..

Ventilaatori erivõimsus SFP, kW/(m³/s)

Näitab, palju võimsust ventilatsioonisüsteem vajab 1 m³/s õhu vooluhulga transportimiseks.

MÄRKUS: Kui hoones on ainult sundväljatõmme, peaks SFP olema väiksem kui 1 kW/(m³/s).

Valides sundväljatõmbeõhusüsteemi, saab valida ka akende kaudu õhutamise. See valik tehakse KVJ süsteemi "peamenüüs" märgistades *Sundväljatõmbeõhusüsteem* ja valides seejärel *Aknaõhutus aktiivne:*

KVJ süsteem			
Süsteemi tüüp			
C VAV Süsteem	?	Muuda <u>P</u> süs	arameetreid teemis
C Veekandjal jahutusega süsteem + CAV	?	Akasābutu	a aktiivaa 2
sundväljatõmbesüsteem	?	Aknaonutu	s akuiyne f
C Loomulik ventilatsioon	?		
Sisetemperatuurid			
	Madalaim lubatud sisetem	p 21	[*C] ?
Nõuded kõrgeimale lubatud temperatuurile			?
		<u>0</u> K	<u>T</u> ühista

Klõpsates Aknaõhutus aktiivne kuvatakse järgmine menüü:



Akende kaudu õhutamisega antakse võimalus alandada siseõhutemperatuuri. Selleks märgitakse arv akende kaudu õhutamise kohta, mida nimetatakse avatusmääraks. Pea meeles, et õhutamine ei mõjuta energia- ja võimsusarvutust! Avatusmäära võib seadistada nii päeva ja kui ka öö jaoks. Avatusmäär 0 vastab suletud aknale ning avatusmäär 1 vastab olukorrale, kus aken on täielikult avatud ning ruumi temperatuur on sama mis välisõhutemperatuur . Kui avatusmäär on 0.5, saadakse sisetemperatuur, mis on täiesti avatud aknaga ja suletud aknaga saadava temperatuuri keskmine.

Akende avamist saab määratleda vastavalt siseõhutemperatuurile. Siseõhutemperatuuri vahemikku, mille ajal akende avatusmäär muutub, saab valida suvaliselt või määratledes ära vaid ülemise temperatuuri piiri. Kui siseõhutemperatuurivahemik valitakse suvaliselt, saab õhutamisega saavutatavat madalaimat sisetemperatuuri seadistada ükskõik millisele temperatuurile. Tingimuseks on, et see ei tohi olla madalam kui ülejäänud süsteemis kehtiv madalaim lubatud sisetemperatuur. Teisel juhul saab kasutaja valida vaid ülemise siseõhutemperatuuripiiri. Alumiseks temperatuuripiiriks on sellisel juhul ülejäänud süsteemi alumine temperatuuripiir. Kui tingimused on sellised, et välistemperatuur suudab alandada siseõhutemperatuuri madalamale kui valitud madalaim siseõhutemperatuur, "sulgeb" BV2 aknad automaatselt (avamisastmeks seadistatakse arvutustes 0).

4.5 Loomulik ventilatsioon

MÄRKUS: Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel ei tohi loomulikku ventilatsiooni kasutada.

Viiendaks kliimasüsteemiks, mida on võimalik valida, on *Loomulik ventilatsioon*. Siin uuritakse ventilatsiooni, kus õhuvooluhulka juhib vaid temperatuuride erinevus hoones sees ja väljas ning see varieerub aasta jooksul. Sissepuhkeõhk on töötlemata ja siseneb hoonesse läbi välispiiretes olevate avade.

Märgistades KVJ süsteemi valiku "peamenüüst" *Loomulik ventilatsioon* ja klõpsates seejärel *Muuda parameetreid süsteemis*, kuvatakse järgmine menüü:

Loomulik ventilatsioon	
LOOMULIKU VENTILATSIOON	
Öhuvahetus hoones Öhuvahetus hoones, mitte arvestades termilist jõudu.[vahetus/tund] Ühuvahetus hoones, arvestades termilist jõudu. [vahetus/tund]	0,2 ? = 0,15 l/s,m ²] 0,2 = 0,15 l/s,m ²] -25*C +25*C
Tugiventilatsioon (kohtventilatsioon nt WC-st, See valik tähendab, et hoones tugiventilatsioo	, vannitoast, köögist) oni ei ole.
Aknaavamiste sisendandmed näitavad järgmist. Kui temperatuur on kõrgem kui 22°C siis õhutata ööajast Kui temperatuur on madalam kui 0°C siis õhutata ööajast	akse 70% päevaajast ja 70% <u>D</u> K <u>T</u> ühista akse 0% päevaajast ja 0%

Õhuvahetus hoones on määratud peamiselt õhuinfiltratsiooniga. Õhuinfiltratsiooni kirjeldati lähemalt peatükis 3.1.

Tugiventilatsioon

Loomuliku ventilatsiooni korral võib esineda ka *tugiventilatsioon*, näiteks kohtventilatsioon WC-st ja vannitoast ning pliidi kohalt köögis. Neid süsteeme käivitatakse enamasti käsitsi, vastavalt vajadusele. Kuna nende süsteemide ajalist tööd on raske määratleda, märgitakse need programmis kogu väljatõmbe õhuvooluhulgaga päevasel ja öisel ajal. Õhuvooluhulkasid saab määratleda märgistades akna *Tugiventilatsioon*, kust avaneb järgmine aken:

Loomulik ventilatsioon						
LOOMULIKU VENTILATSIOON						
Öhuvahetus hoones	0.3000 vabetus/b					
Ühuvahetus hoones, mitte arvestades termilist jõudu.[vahetus/tund]	0.2 ? [= 0,15 l/s,m ²]					
Õhuvahetus hoones, arvestades termilist jõudu. [vahetus/tund]	0,2 0,2000 vahetus/h					
	[= 0,15 l/s,m²] -25 t +25 t 0.1000 vahetus/h					
✓ Tugiventilatsioon (kohtventilatsioon nt \C- Tugiventilatsioon	st, vannitoast, köögist)					
Hügieenventilatsioon päeval	0,3 1/s m ² · ?					
Hügieenventilatsioon öösel	0,3 1/s m ² .					
Ventilaatori erivõimsus SFP	2,5 [k\/(m³/s)] ?					
Aknaavamiste sisendandmed näitavad järgmist. Kui temperatuur on kõrgem kui 22°C siis õhutatakse 70% päevaajast ja 70% ööajast Kui temperatuur on madalam kui 0°C siis õhutatakse 0% päevaajast ja 0%						

Siia märgitakse summaarsed väljatõmbeõhu vooluhulgad vastavalt päevasel ja öisel ajal. Märkida tuleb ka ventilaatorite keskmine erivõimsus, SFP.

Loomuliku tõmbe süsteemi valides saab valida ka akende kaudu õhutamise. See valik tehakse KVJ süsteemi "peamenüüs", klikades *Aknaõhutus aktiivne*. Akna kaudu õhutamise seadistusi selgitati lähemalt eelmises peatükis.

5. Soe tarbevesi

BV2 võimaldab arvutada sooja tarbevee vajadusi erinevate meetoditega. Järgnevalt on kirjeldatud üldiselt sooja tarbevee võimsus-ja energiavajaduse hindamist programmiga BV2. Seejärel kirjeldatakse lähemalt energiatõhususe miinimumnõuete tõendamiseks vajalikku arvutust.

5.1 Üldine sooja tarbevee võimsus- ja energiavajaduse hindamine programmiga BV2

尾 Teenindus ja kodutarbij	ja soe vesi							
Hoone tüüp © Elamu © Kontor © Muud	Programn on elamu	ni poolt lood d, seepära:	davad an st võib ko	dmec Intori	d põhinevad olema te ja teiste hooneti	asolev e dime	vate hoonete mõõtmiste kohandamisel. Enamus ensioneerimise tulemus olla mitte päris usaldatav Detailsed sisendandmed	neist
- Võimsusvajadus								
Ho	onepind	600	m²	▼	Auto			
Kort	erite arv	8	tk	◄	Auto			
Normvo	ol/korter	0,200	l/s	₽	Auto			
٨	lormvool	1,6	l/s	▼	Auto			
Tõenäoline v	ooluhulk	0,349	l/s	•	Auto		With the second s	
Dimensioneeriv	võimsus	109,41	W/m²	•	Auto 2			
- Energia								
Aastane kast	utamine	30,00	kWh/m	ŕ,aas	st.] 🗸 Auto			
Arvutatud/hin	natud väärtus	Normaaln	e interval	I.				
Mitme korteriga maja 30,	.00W/m²	20 -4	0	-	2			
 Tulemus pinna kohta Tulemus kogu hoone koh 	nta	Г	Ühtlase	elt jac	otatud ööpäeva pe Sooja kra	eale aanive Ene	(Päev=10 tundi Öö =14 tundi) Päev Öö ree jaotus [%] [41,67 [58,33 2] ergiakasutus 20,84 29,17 kWh/	 m²,aasta
Elu	maja valiti	ud					I päev I öö	

Programmi peamenüüst Lähteandmed alt valides Soe tarbevesi avaneb alljärgnev dialoogiaken:

Hoone tüüp

Siin kuvatakse hoone tüüp, millele arvutust teostatakse. Programmi arvutustes kasutatavad vaikeväärtused põhinevad mõõtmistulemustel olemasolevates hoonetes. Enamus mõõdetud hoonetest on elamud, mistõttu kontorihoonete ja teiste hoonete sooja tarbevee süsteemi dimensioneerimine võib olla ebatäpne.

Detailsed sisendandmed

Klõpsates Detailsed sisendandmed ilmub alljärgnev menüü:

🎫 Teenindus ja kodutarbija soe vesi	
Vali parameetrivalik vastavalt	
Kaugkütteühistu 🗨 Temperatuur külm vesi 10	°C
Temperatuur soe tarbevesi 55	°C
Pind korteri kohta 80	m²/korter
qm (samaajastatud vooluhulk korteri kohta) <mark>11,15</mark>	I/s
Qm (summeeritud maxvool korteri kohta) 📴	I/s
faktor (Qm*n ületamise tõenäosus) <mark>0.015 – – –</mark>	1
faktor (qm ületamise tõenäosus) 3.1	1
vee tihedus ja erisoojus 4,18	kJ/m³°C
$\dot{V} = qm + \Theta \cdot (Qm \cdot n - qm) + A \cdot \sqrt{\Theta \cdot qm} \cdot \sqrt{Qm \cdot n - qn}$	22
	1
Ok	

Antud dialoogiaknas tuleb sisendandmetena ära märkida külma- ja soojavee temperatuurid, s.t. millise temperatuurini on vaja vett soendada. Lisaks tuleb märkida vee tihedus ja erisoojuse korrutis ning pind ruutmeetrites korteri/kraani koha kohta. Pane tähele, et tiheduse ja erisoojuse korrutis märkida ühikuga kJ/(liiter°C). Programm arvutab sisendandmetest ja suunisväärtustest (kollasega tähistatud väljad) lähtudes *Tõenäolise vooluhulga* sooja tarbevee süsteemile, vastavalt dialoogiaknas esitatud valemile. Suunisväärtused põhinevad erinevates eeskirjades ja kirjanduses toodud väärtustele, mida saab valida *Vali parameetritevalik vastavalt* alt. Kuna erinevates eeskirjades ja kirjanduses toodud andmed on enamasti elamutele, ei saa antud valikut teha teistele hoone tüüpidele. Kasutajal, kel on suur kogemus sooja tarbevee soojendamiseks kuluva kütte küsimustes, on võimalik korrigeerida sisalduvaid parameetritevalik vastavalt alt *Enda väärtused*.

Arvutatud Tõenäoline vooluhulk kuvatakse sooja tarbevee peadialoogiaknas Võimsusvajaduse all.

Võimsusvajadus

Sooja tarbevee peadialoogiaknas *Võimsusvajaduse* all esitatud andmetega arvutatakse välja sooja tarbevee süsteemi dimensioneeriv võimsus. *Dimensioneeriv võimsus* arvutatakse täiesti sõltumatult *aastasest energiatarbimisest*. Arvutuse lähteandmed (hoone pind, korterite arv, nominaal vooluhulk

korteri kohta) kuvatakse automaatselt lähtudes *Detailsetes sisendandmetes* ja *Välispiiretes* sisestatud andmetest. Arvutuste lähteandmeid saab ka ise vabalt valida, lülitades välja *Auto* andmete valiku.

Energia

Aastane energiatarbimine arvutatakse automaatselt BV2 poolt, aktiveerides lahtri *Auto*, või märgitakse ise väärtus, mis põhineb kogemustele või juhindudes toodud intervallidest. Valides BV2 arvutuse, tuleb klikata nupule *Arvuta*, misjärel ilmub alljärgnev menüü:

🚾 Teenindus ja kodutarbija soe vesi		
Korterite arv	8	m²/korte
m³∕aasta arv ja korter	100	m²/aasta, korter
Veetarbimine	800,0	m²/aast.
Sooja vee tarbimine veetarbimisest protsentides	45,0	%
Sooja vee tarbimine aastas	360,0	m²/aast.
Energiatarbimine soojale veele	18,8	MWh/aasta
Energiatarbimine soojale veele m² kohta	31,3	kWh/m², aasta
<u> </u>		<u>T</u> ühista

Arvutuse sisendandmeteks on aastane veetarbimine m³-tes korteri kohta ning sooja vee tarbimise osakaal veetarbimisest protsentides. Sellest lähtudes arvutatakse välja *Sooja vee tarbimine aastas* ning *Energia tarbimine soojale veele*. Aastase sooja vee tarbimise võib märkida ka otse antud lahtrisse.

Sõltumata sellest, kas programm BV2 dimensioneerib soojavee võimsusvajaduse ja aastase energiatarbimise või kasutatakse enda väärtusi, saab neid väärtusi rakendada vastavalt kogu hoone või pinna kohta. Selleks tuleb soojavee peadialoogiaknas teha valik, klikates vastavalt *Tulemus pinna kohta* või *Tulemus kogu hoone kohta*.

Sooja tarbevee jaotuse [%] saab valida kas suvalise protsentuaalse jaotusena ööpäeva peale või *Ühtlaselt jaotatud ööpäeva peale*. Viimasel juhul loetakse päevaks 41,67 % ööpäevast, kuna päevaks loetakse 10 tundi (08.00-18.00) ööpäeva 24 tunnist. Tarbimist jagatakse päevaseks ja öiseks tarbimiseks majandusliku kalkulatsiooni jaoks, juhul kui kasutatakse kahte erinevat elektritariifi.

5.2 Tegutsemine elamute energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel

Lähtudes Energiatõhususe miinimumnõuetele tuleks sooja tarbevee energia tarbimine välja arvutada järgmisi astmeid järgides (vajalikud väljad on joonistel tähistatud punase alljoonega):

1) Avada dialoogiaken *Detailsed sisendandmed* ja määrata külma- ja soojavee temperatuurid. Märkida tuleb külm vesi 5 °C ja soe tarbevesi 55 °C. Ülejäänud andmed jätta muutmata ja vajutada *OK*.

🚾 Teenindus ja kodutarbija soe vesi	X
Vali parameetrivalik vastavalt	
Kaugkütteühistu 🗨 Temperatuur külm vesi 5	°C
Temperatuur soe tarbevesi 55	°C
Pind korteri kohta 80	m²/korter
qm (samaajastatud vooluhulk korteri kohta) <mark>8,15</mark>	Vs
Qm (summeeritud maxvool korteri kohta)	Vs
faktor (Qm [*] n ületamise tõenäosus) <mark>n 015</mark>	
faktor (qm ületamise tõenäosus)	
vee tihedus ja erisoojus 4,18	kJ/m²°C
$\vec{V} = qm + \Theta \cdot (Qm \cdot n - qm) + A \cdot \sqrt{\Theta \cdot qm} \cdot \sqrt{Qm \cdot n - qm}$	
Ok	

Seejärel klikkida sooja tarbevee peamenüüs *Energia* kastikeses asuva nupu *Arvuta* peale. Täida lahter *Sooja vee tarbimine aastas* vastavalt konkreetse hoone aastase sooja tarbevee kuluga m³-tes. Sooja tarbevee aastase kulu m³-tes saab arvutada vastavalt nõuetele ja andmetele, mis on toodud Energiatõhususe miinimumnõuete määruse §12, § 17 lõige 5 ja lisa 8 kohaselt. Seejärel klikkida *OK*.

론 Teenindus ja kodutarbija soe vesi	X
Korterite arv 8	m²/korte
m²/aasta arv ja korter 100	m²/aasta, korter
Veetarbimine 800,0	m²/aast
Sooja vee tarbimine veetarbimisest protsentides 45,0	%
Sooja vee tarbimine aastas 120	m²/aast.
Energiatarbimine soojale veele 7,0	MWh/aasta
Energiatarbimine soojale 11,6 veele m² kohta	kWh/m², aasta
<u>D</u> K	<u>I</u> ühista

6. Hoone soojusvõimsusvajaduse analüüsimine

MÄRKUS: Mitte kasutada seoses energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel elamutele/eramutele.

Valides programmi peamenüüs *Lähteandmed* ja *Soojusvõimsuse dimensioneerimine* on antud valikuga võimalik uurida antud hoone soojusvõimsusvajaduse dimensioneerimist. Valikut tehes avaneb alljärgnev menüü:

Soojusvõimsuse dimensioneerimine			
Sisetemperatuur UA väärtus			
▼ vastavalt BV ² 21 [°C] ? vastavalt BV ²	0,265	[kW	/°C] <mark>?</mark>
Hoone kütmine	Päev	Öö	
C Enda valitud dimensioneeriv välistemperatuur			?
C Märgi hoone madalaim 1 tunni temperatuur			?
vastavalt BV ² Temp UA-arvutuse jaoks on	-13,5	-13,5	[°C] ?
Välistemperatuurist sõltuv võimsus (ülekanne + leke)	21,53	21,53	[W/m²]
Soojendamise välistemperatuurist sõltuv võimsus (ülekanne)			
Juurdeantav soojusvõimsus alusplaadilt.	-0,26	-0,26	[W/m²] <u>?</u>
Ventilatsiooni susteeliin teostusest sottav soojenuusvoimsus	-24,92	-25,22	[W/m²]
Hoone soojenemine sisemiste tegevuste ja akendest tuleva päike	se tõttu.		
Juurdeantav soojusvõimsus päikeselt	5,29 4,92	1,19 6,26	[W/m²] [W/m²]
Juurdeantav soojusvõimsus, mis tuleb arvutustesse lisada	-14.96	-18 03	Nu//m²1 2
 Enda valitud iuurdeantav soojusvõimsus, mis tuleb arvutustesse 	-14,50	-10,03	[wvm]
lisada			
Summa - soojendamise dimensioneeriv voimsus (uiekanne + iekej	36 49	39.56	[W/m²] ?
Ventilatsiooniõhu sooiendamine küttekalorifeeriga	Päev	Öö	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dimensioneeriv välistemperatuur vastavalt BV ^e (Summutamata)	-20	-20.5	[°C] 2.1
C Ends valitud dimensioneeriv välistemperatuur			2
	0.00	0.00	
 Temperatuuritous soojustagastusest Temperatuuritõus hõõrdesoojuse tõttu 	0,00	0,00	[°C]
Temperatuur enne küttekalorifeeri	-20.00	-20,50	[°C]
Ũhuvooluhulk	0.50	0.50	[]/s.m²]
Dimensioneeritud võimsus ventilatsiooniõhu sopiendamiseks (taaskasutatud	0,00	0,00	Nu//m²1 2
võimsus sulgudes)	0,00	0,00	[w, m]
Soojendamine kokku	Päev	Öö	
Dimensioneeritud võimsus (Hoone + Ventilatsioon)	36,49	39,56	[W/m²] <u>?</u>
Märoi erinevad väärtused päeva ja öö jaoks			
<u>Ok (lukusta v</u>	äärtused)		
Terve hoone kohta esitatud andmed	a võimsused	?	<u>T</u> ühista

See võimalus on antud seepärast, et kasutaja saaks kiiresti ja hõlpsalt uurida, kuidas mõjutab tähtsate parameetrite muutmine võimsusvajadust (siin on näiteks võimalus muuta dimensioneerivaid välistemperatuure, kui on programmi poolt ette antud). Lisaks saab kasutaja soojusvõimsuse dimensioneerimisel lisada või ära võtta parameetreid, mis võivad aastase energiaarvestuse juures olla teistsugused.

7. Soojatootmine

Soojatootmine on programmi peamenüüs *Lähteandmed* all viimane valik. Siin saab ära märkida soojavarustussüsteemi tüübi(d) ja selle eeldused. BV2 esialgsete vaikeväärtustega hoones on piiramatu soojusvõimsusega kaugküte. Saab märkida ka piiratud soojusvõimsuse olemasolu, misjärel võib vaja minna prioriteetide määramist. Vali, millises eelistusjärjekorras on soe tarbevesi, ventilatsioon ja radiaatorid juhul, kui soojusvõimsus on piiratud. Saab valida ka mitut tüüpi soojatootmist, näiteks maasoojuspump ja elektriboiler. Ära tuleb märkida nende eelistusjärjekord.

8				
Seadmete arv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Vaid üks s	süsteem sooja	varustusek	\$
Soojaseadme tüi Kaugküte Seadme nimi	ip Komponentide standardv	äärtuse saamiseks vajut.	a sobivat tüüpi kütt	▼ eseadmele
Kaugküte Võimsus Kütus	Kasutegur Energiahind		Priorite Süsteemitemper	et
	Menüüi <mark>Ostetud kütus</mark> — Kasuta enda andmeid			···
Kütu LühikeNimi Järjesta	S Kaugküte	Kaugküite		
Energiasisaldu	S 1	[k₩h soojus /l	kWh Kaugki	üte]
			ОК	tühista

Vastavate soojavarustussüsteemi tüüpide kohta saab teha järgmisi seadistusi:

Kütus

Siin märgitakse ära valitud soojavarustussüsteemile vajaliku kütuse kütteväärtus.

MÄRKUS: Kütteväärtused võtta Energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisast nr 1.

Energiahind

Siin märgitakse ära valitud soojavarustussüsteemile vajaliku kütuseenergiahind.

Soojuspumpade süsteemitemperatuurid

Kui soojusallikaks on valitud soojuspump, tuleb *Süsteemitemperatuuride* all ära märkida sooja- ja külmakandja temperatuurid ning sooja tarbevee, radiaatorite ja ventilatsiooni soojakandja pealevoolutemperatuurid. Seda on näidatud alljärgneval menüüpildil.

Seadmete arv 1 25 seadet madused	Lisa	Va	id üks süsteem	soojavarustuse	ks
Soo	oiaseadme tüüp				
Ő	i Ihksoojuspump				-
Seadma nimi		Komponent	ide standardväärtuse saami	iseks vajuta sobivat tüüpi ki	ütteseadmele
Và	čimsus	ΎΚα	isutegur	Prior	iteet
Kül	itus	Energ	giahind	Süsteemitemp	eratuurid
		Meny	Välistemperatuurist sõltu	iv välisõhusoojuspumba jao	ks 🖵
Ekspluatatsioon välistemp	Soojakandjatemp rad 60 Soojakandjatemp ver 50 KülmakandjaTemper -18 Välistemp [*0 i madalaim [*0] 8,2	aqendi temperatuur (in; iaatorid [°C] tilatsioon [°C] atuur [°C] ;] Välistemper	gl media temperature, Radiaal 20 Ventilat 20 Välistemp 20 atuur	torid Isioon (°C) Ekspluatatsiooni kõ välistemp (°C) 999	šrgeim
				OK	tühista

Valides *Süsteemitemperatuuride* dialoogiaknas *Test*, kuvatakse järgmine menüü, kus näidatakse konkreetset soojakandjatemperatuuri erinevate välistemperatuuride juures.



Võimsus

Siin märgitakse antud soojusallika maksimaalne võimsus.

MÄRKUS: Programmi mitte kasutada võimsuse dimensioneerimiseks.

Menüüd on erinevad, sõltuvalt sellest, millist tüüpi soojavarustuse seade on valitud. Soojuspumpade puhul võib maksimumvõimsuse märkida kompressorivõimsusena või soojusvõimsusena lähtudes soojustegurist.

6									
ma	Seadmete x 25 seadet Omadused	e arv 1	Lisa	Vaid üks süsteem	soojavarustusek	'S			
		Soojasear <mark> Öhksoo</mark> Seadme nimi	dme tüüp ojuspump	Komponentide standardväärtuse saami	seks vajuta sobivat tüüpi kütt				
		Unksoojuspump Kütus		Energiabind	Süsteemitemp	peratuurid			
		Võimsus		Kasutegur	Prioriteet				
				Meny Piiratud võimsus		-			
	Piiratud võimsus Max Võimsus <u>5</u> [kW]								
			C Märgiv∂	šimsus kui kompressorivõimsus šimsus kui soojusvõimsus, kui soojusfaktor 🦷 3	_				
					UK	tuhista			

Kui valitakse päikesekollektor või päikesepaneelidel töötav elektriboiler, kuvatakse menüü, kus märgitakse päikesepaneelide või päikesekollektorite suurus, suund ja kõrgusnurk.

Seadmete arv 1 max 25 seadet Lisa	Vaid üks süsteem	soojavarustuseks
Vimadused Soojaseadme tüüp Päikesekollektor Seadme nimi Päikesekollektor Kütus Võimsus	Komponentide standardväärtuse saamis Energiahind Kasutegur Meny Päikesepaneel	seks vajuta sobivat tüüpi kütteseadmele Süsteemitemperatuurid Prioriteet
Suund [kraadid] 10 Põhi A Lõuna L Vaade ülalt Päikesepaneeli pind	Kõrgusnurk 45 Max päeva keskmi u päikesepaneelipinna Max jaikesepaneelipinna Max sissekiirgus Võimalik kissekiirgus Võimalik kissekiirgus Võimalik kaaratud ene Võimalik haaratud ene Vaade küljelt Konkreetse hoone haara	Arvutatud 'alijundandmec' ne kiirgus plokile ale langev kiirgus x kogutud kiirgus 277 [W/m²] minus soojaleke 248 [W/m²] usenergia kokku 1183 [kWh/m²] nipüikud energia 948 [KWh/m²] Päikesepaneel 5,2 [MWh] oone netoenergia 262,1 [kWh/m²] stud netoenergia 2,6209 [MWh]
		OK tühista

Kasutegur

Siin märgitakse soojusallika kasutegur. Igat tüüpi soojatootmise puhul, v. a. soojuspumbad, märgitakse kasutegur vahemikus 0-1.

MÄRKUS: Erinevate soojusallikate kasutegurid võtta Energiatõhususe miinimumnõuete määruse lisast nr 11

Seadmete arv nex 25 seadet Lisa Vaid üks süsteem soojavarustuseks Omadused Soojaseadme tüüp Kaljupirnase soojuspump Komponentide standardväärtuse saamiseks vajuta sobivat tüüpi külteseadmele Seadme nimi Kaljupinnase soojuspump Kütus Energiahind Süsteemitemperatuurid Võimsus Kasutegur Prioriteet Mentüü keljupinnasSoojuspump 1 Fest Hoone test 60 2 Käivita sp kui soojategurid Käivita sp kui soojateguri omadalam	8				
Soojaseadme tiüp Kaljupinnase soojuspump Kaljupinnase soojuspump Kiitus Energiahind Süsteemitemperatuurid Võimsus Kasutegur Prioriteet Menüü kaljupinnasSoojuspump 1 Soojakandja Temperatuur (°C) Max temp 60 60 2 Käivita sp kui soojateguri on madalam	Seadmete arv 1 max 25 seadet Omadused	Lisa	Vaid üks süsteem	n soojavarustuseks	
Kaljupinnase soojuspump Kiitus Energiahind Suisteemitemperatuurid Võimsus Kasutegur Mentüi KaljupinnasSoojuspump Soojakandja Temperatuur (°C) Max temp 60 2 60 2 Käivita sp kui soojateguri on madalam	Sooja <mark>Ka</mark> Seadme nimi	seadme tüüp <mark>iupinnase soojuspump</mark>	Komponentide standardväärtuse saar	■ niseks vajuta sobivat tüüpi kütteseadmele	
Kütus Energiahind Süsteemitemperatuurid Võimsus Kasutegur Prioriteet Menüü kaljupinnasSoojuspump 1 Image: Soojakandja Temperatuur [°C] Max temp Go Soojategurid 60 2 3 60 2 3 Käivita sp kui soojategur on madalam Käivita sp kui soojategur on madalam	Kaljupinnase sooju	uspump			
Võimsus Kasutegur Prioriteet Menüü kaljupinnasSoojuspump 1 Image: Comparison of the store	<u>Ki</u>	tus	Energiahind	Süsteemitemperatuurid	_]
Menüü kaljupinnasSoojuspump 1	Võims	us	Kasutegur	Prioriteet	
Soojakandja Temperatuur (°C) Max temp 60 Soojategurid erinevate olekute 60 2 Käivita sp kui soojategur on madalam			Menüü kaljupinnasSoojuspump	p1 💌	
20 3 5 Kui 1 [0 = ei 1 = ja] 0 0 0 0 1 0 20 Max temp -10 939 939	Max tem 60 Min temp 1	Soojakandja Temperatuu	soojategurid erinevate olekute 3 3 0 20	Test Hoone test Käivita sp kui soojategur on madalam kui 1 [0 = ei 1 = ja] 0 KülmakandjaTemperatuur (*C) Max temp 999	
OK tühista				OK tühista	

Soojuspumpade jaoks kuvatakse järgmine menüü:

Siin märgitakse soojuskandja ja külmakandja temperatuurid ning soojustegurid erinevates olukordades.

MÄRKUS: Soojustegurid valida vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määruses esitatud lisa nr 13 järgi.

Kui vajutada Kasuteguri dialoogiaknas nuppu Hoone test, kuvatakse järgmine menüü.

Seadmete arv 1 max 25 seadet Lisa	Vaid ük	s süsteem :	soojavarus	tuseks	
Soojaseadme tüüp Kaljupinnase soojuspump Kor Seadme nimi	mponentide standa	ardväärtuse saamise	eks vajuta sobivat	tüüpi küttesead	▼ Imele
	Soe vesi 3.3 2.1	Radiaatorisoojus 3.8 19.2	vajadus halli teks Ventilatsiooni so 3,3 0,0	stina ojendamine [kW]	
Välistemp -10 °C juures Välistemp 0 °C juures Välistemp 10 °C juures Välistemp 20 °C juures	4,1 2,1 5,3 2,1 6,7 2,1 8,3 2,1	4,5 15,3 5,6 11,1 6,9 6,8 8,3 2,2	3,7 0,0 4,1 0,0 4,6 0,0 5,0 0,0	[kW] [kW] [kW] [kW]	
Soojus hoonesse	Soe vesi	l Radiaatorisoojus	Ventilatsiooni soojendamine	Summa	_
Hoone vajadus Soojuspump toodab vaid sooja vett Soojuspump kütab vaid radiaatoreid Soojuspumpade soojustootmine ainult ventilatsiooniõhu Soojuspumba tootmine vastavalt sisestatud prioriteedile	18,0 18,0 11,3	56,9 23,9 19,1	0,0 0,0 0,0	74,9 74,9	[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
Kasuta elektrit Keskmine soojategur	5,2 3,46	7,3 3,27	0,0 0,00	12,5 6,0	[MWh]
					tühista
			(ж	tühista

Menüüs näidatakse soojuspumba poolt väljastatud soojusvõimsust soojale tarbeveele, radiaatoritele ja ventilatsioonile. Soojusvõimsused esitatakse vastavalt eelistustele, mis on antud erinevatele soojatarbijatele menüüs *Prioriteet*. Tabelis on näha ka soojale tarbeveele, hoone küttesüsteemile ja ventilatsioonile antud soojus- ja elektrienergia.

Prioriteet

Menüüs *Prioriteet* valitakse eelistused hoone erinevatele soojatarbijatele juhtudel, kui on määratud, et soojusallikas on piiratud võimsusega (vt. osa *Võimsus*). Valides esimese prioriteedi all nii radiaatorid ja ventilatsioon kui ka soe tarbevesi tähendab see seda et kõik soojatarbijad on eelistuse poolest võrdsed. Valides ainult ühe neist esimese prioriteedina tähendab see seda, et piiratud võimsuse korral läheb väljastatud soojusvõimsus esmalt esimese prioriteedina valitud soojatarbijale ning seejärel teistele soojatarbijatele soojusvõimsuse piiratud ulatuses.

B .						
Seadme max 25 seade Omaduse	ete arv 1	Lisa	Vaid üks süsteen	n sooja	varustusek	s
	Soojase <mark> Öhks</mark> Seadme nimi	eadme tüüp oojuspump	Komponentide standardväärtuse saar	niseks vajuta	a sobivat tüüpi küttı	▼ eseadmele
	Uhksoojuspump Kütu	8	Energiabind	γ	Süsteemitemp	eratuurid
ـــم	Võimsus	<u> </u>	Kasutegur		Prioritee	
	Tööviis C Seade on välja lülitat Soojendus, 1. prioriteet– I Radiaatorid ja ver I Soe tarbevesi	ud C Seade eraldi ntilatsioon	soojendab iga tüüpi 🕡 Seade soojendab rad ventilatsiooni üheaeg	iaatorit ja selt	- Seade soojenda seadmeid üheae	b kõiki gselt
					OK	tühista

8. Majandusarvestused

MÄRKUS: Majandusarvestused pole otseselt vajalikud energiatõhususe miinimumnõuete tõendamisel.

8.1 Majanduslik kalkulatsioon

BV2 programmiga saab arvutada hoone ekspluatatsioonikulusid kui ka uurida ühe või mitme energiatõhusust tõstva meetme majanduslikku tasuvust. Lisaks saab majandusarvutuste all teha nüüdisväärtusanalüüsi ja tasuvusaja analüüsi. Valides programmi peamenüü alt *Majandus* ning *Majanduslik kalkulatsioon* kuvatakse alljärgnev menüü:

🛱 Majandusar	vestus								×
Fail Omadused									
		Märg	i andmed	Märgi andmed	?				
		Kirjeldus		Kirjeldus		I	Ekspluatats	ioonikulud	
		, .				, I	 Investeerin	g	
Soojus			1	1	MWh		_		
Energiahind	1				kr∕k₩h	4500 T			
Tegelik muutus	0				%				
Kulu			1000	1000	kr/aasta				
Elekter			0	0	MWh	4000 +	1 –		
Energiahind	1				kr/k₩h				
Tegelik muutus	0				%	3500			
Kulu			0	0	kr/aasta	3300			
Jahutus			0	0	MWh				
Energiahind	1				kr/k₩h	3000 🗕			
Tegelik muutus	0				%				
Kulu			0	0	kr/aasta				
Tegelik muutus	0				%	2500		+ -	
? Muu hoold	us		0	0	kr/aasta				
Ekspluatatsiooni	ikulu kokk	.u	1000,00	1000,00	kr/aasta	2000			
Kalkulatsioonii	intress	5			%	2000			
Kalkulatsioonip	periood	5			Aasta				
Nüüdisväärtus ek	spluatatsio	oonikulu	4329.00	4329.00	kr	1500			
Investeerin	a		1	1					
Nüüdisväärtus	_ kokku		4330,00	4330,00	kr				
		A (Võr	llushoone)	В		1000	┥ ┣─		
Erinev	/uss	Võrd	lushoone	B - A		,			
Eksplu	atatsioonik	culu		0,00	kr/år				
Nüüdisväärtus	s ekspluata	atsioonikuli	,	0,00	kr	500	1 –		
	Investee	ring		0,00	kr				
Nüüdisv	väärtus kol	kku		0,00	kr	0			
Tasuvi	usaeg (Paj	yOff)		0,0	aasta	Ŭ Ŭ	Kirjeldus	l Kir	jeldus
								1	
						<u>0</u> K	<u> </u>		

Selles menüüs on hulgaliselt võimalusi, ja seepärast on õigete tulemuste saamiseks vaja kasutada teatud metoodikat.

Selleks, et arvutuste lähtekohad oleksid õiged, vali alustuseks dialoogiakna peamenüü alt *Omadused*, mille järel kuvatakse alljärgnev menüü:

🛢 Majand	lusarvestus	×
Omadused		
	Majandusarvestusfunktsiooni seadistused ?	
	Sisestatud hoone ekspluatatsioonikulu Võrdlus mitme alternatiivi vahel Z Võrdlused	?
	Too andmed BV ² -st Too energiaandmed netokasutusest (kasutus hoones ja kliimasüsteemis) Too väärtused soojatootmisest	?
	 Diagrammaruanne Näita diagrammi nüüdiskoguväärtustega [kr] Näita diagrammi ekspluatatsioonikulu nüüdisväärtustega [kr] Näita diagrammi ekspluatatsioonikulude summaga [kr] Ära näita diagrammi 	? ? ? ? ?
	✓ Ühesugune energiahind □K ✓ Ühesugune tegelik hinnamuutus □ ✓ Ühesugune kalkulatsiooniperiood □ ✓ Ühesugune Kalkulatsiooniintress □	<u>T</u> ühista

Analüüsi valik

Analüüsi valiku all saab teha järgmisi valikuid:

Sisestatud hoone ekspluatatsioonikulud:

Kui uuritakse vaid üht hoonet või üht alternatiivi, tuleb valida see.

Võrdlus mitme alternatiivi vahel:

Kui uuritakse mitut hoonet või mitut meedet ühes hoones, valitakse see võimalus. *Võrdluste arvu* all määratakse mitut alternatiivi analüüsitakse. Valida saab kaks kuni viis erinevat alternatiivset võrdlust.

Too andmed BV2-st

Märgistades ühe kahest võimalusest, määratakse ära milliseid BV2-s esitatud energiaandmeid arvutustes kasutada.

Too energiaandmed netokasutusest (kasutus hoones ja kliimasüsteemis):

Selle valikuga võetakse aluseks andmed, mis esitatakse tulemustena diagrammis ja/või tabelis *Energia tulpdiagramm* BV2 esilehel. Seda energiat nimetatakse sageli netoenergiaks ning selle moodustab energia, mida kasutatakse hoone sisekliima tagamiseks, hoone ekspluatatsiooniks ja tarbijate poolt.

Too väärtused soojatootmisest:

Selle valikuga tuuakse andmed *Soojatootmise* osast, mis BV2 esilehel märgitud kui *Energiakasutus* (*brutoenergia*). Antud alternatiivi valimisel, tuleb kõigepealt märkida sisendandmed menüüvalikus *Lähteandmed* ja *Soojatootmine* all, BV2 peamenüüs. Majandusarvestuse arvutustesse tuuakse andmed soojatootmise (brutoenergia) kohta, mis märgitakse kui ostetud energia.

Diagrammaruanne

Selle all on võimalus valida majandusarvestuse tulemuste aruande esitamist diagrammi kujul või mitte. Kui valitakse diagramm, võivad tulpades esineda mõned järgmistest väärtustest: hetkeväärtused kokku, vaid ekspluatatsioonikulude nüüdisväärtus või aastased ekspluatatsioonikulud kokku.

Kuvatud dialoogiakna all on neli ruutu, millede märgistamisel valitakse kas järgnevate parameetrite erinevad alternatiivid on võrdsete või erinevate väärtustega: *energiahind, tegelik energiahinnatõus* (ka hoolduskulude kasv), *arvutusperiood* ja *arvutatud intress*.

Kui kõik tingimused on *Omaduste* all märgitud ja ka konkreetse hoone sisendandmed sisestatud, vajutatakse energiaandmete toomiseks nupule *Märgi andmed*. Siis tuuakse andmed kütte-, elektrija jahutusenergia kohta (juhul kui kasutatakse kaugjahutust). Nupu *Märgi andmed* all saab anda antud hoonele kirjelduse. Sama kirjelduse leiab ka tulba allt diagrammil.

			•				
🛢 Majandusar	vestus						
Fail Omadused							
		Märg	i andmed	?			
	Γ	Tüüpkont	or			Soojus	Muu hooldus
						Elekter	Investeering
Soojus			22,957	MWh		Jahutus	
Energiahind	1			kr/k₩h			
Tegelik muutus	0			%	60000 -		
Kulu			22957	kr/aasta	50000 -		
Elekter			35,372	MWh			
Energiahind	1			kr/k₩h	40000 -		
Tegelik muutus	0			%	30000 -		
Kulu			35372	kr/aasta			
Jahutus			0	MWh	20000 -		
Energiahind	1			kr/k₩h	10000 -		
Tegelik muutus	0			%			
Kulu			0	kr/aasta	0 -		Ξ
Tegelik muutus	0			%			4 .85t
? Muu hoold	us		0	kr/aasta			l [ku/
Ekspluatatsioon	ikulu kokku	1	58329,00	kr/aasta			e lud
Kalkulatsiooni	intress	5		%			
Kalkulatsioonij	periood	5		Aasta		1	i atsic
Nüüdisväärtus ek	spluatatsio	onikulu	252533,00	kr			pluat
Investeerin	g		1				e ki
Nüüdisväärtus	kokku		252534,00	kr			Ê

Näide ühe sisestatud hoone ekspluatatsioonikuludest:

Võrdlus mitme alternatiivi vahel



Töö käik mitme alternatiivi võrdluse puhul on järgmine:

- Kõigepealt määratletakse ja sisestatakse võrdlushoone (siin nimetatud "baasjuhtum") sisendandmed.
- Seejärel tuuakse võrdlushoone energiaandmed, vajutades nupule *Märgi andmed* esimesel tulbal (nimetatud "baasjuhtum")
- Seejärel viiakse sisse muudatused, mis vastavad esimesele alternatiivile (antud juhtumil päikesekaitseklaasiga akende paigaldamine).
- Energiaandmed, mis on tingitud päikesekaitseklaasiga akende $(U < 1,2 \text{ W/(m^2.°C)})$, kasutamisest, tuuakse nüüd *Märgi andmed* nupuga teise tulba kohal vastavasse tulpa.
- Seejärel sisestatakse muudatused, mis vastavad teisele alternatiivile (antud juhul päikesekaitseklaasiga aknad + kaugjahutus).

• Energiaandmed, mis tingitud päikesekaitse klaasiga akende (U < 1,2 W/(m^2 ·°C)) ning kaugjahutuse kasutamisest tuuakse nüüd *Märgi andmed* nupuga kolmanda tulba kohal vastavasse tulpa.

Mitme alternatiivi võrdlemisel võib alternatiivide kirjeldused märkida tekstiruutudesse nupu *Märgi andmed* all vastavas tulbas.

Seejärel sisestatakse erinevate energialiikide hinnad. Siin valitavad energiahinnad puudutavad vaid majandusarvutuste menüüd. Informatsiooni energiahindade programmikeskse muutmise kohta leiad allpoolt. Kui on oodata energiahindade tõusu või langust, märgitakse uus eeldatav väärtus lahtrisse *Tegelik muutus*, ühe või mitme erineva energialiigi juurde. *Tegelik muutus* mõjutab vaid nüüdisväärtuskulude arvutamist.

Iga-aastased hoolduskulud märgib kasutaja ise *Muu hoolduse* all. Samamoodi nagu energiahindade kohta saab ka hoolduskulude kohta ära tuua tegeliku iga-aastase muutuse. See tuleb märkida *Muu hoolduse* <u>ülal</u> olevasse lahtrisse.

Kõikide iga-aastaste energiakulude summa pluss iga-aastased hoolduskulud annab *Ekspluatatsioonikulud kokku*.

Kui soovitakse arvutada analüüsitava hoone nüüdisväärtuskulu, tuleb ära märkida kalkulatsiooniintressi ja kalkulatsiooniperioodi väärtused. Majandusarvestusfunktsioon näitab ühest küljest ekspluatatsioonikulude nüüdisväärtust, teisest küljest kogukulude nüüdisväärtust.

Kollasel väljal tehakse lõpuks võrdlus erinevate valitud alternatiivide vahel. Näidatakse järgmiste väärtuste erinevusi: *Ekspluatatsioonikulu, Nüüdisväärtus ekspluatatsioonikulu, Investeering, Nüüdisväärtus kokku*. Näidatakse ka *Tasuvusaega* (Pay-off), juhul kui võrreldes baasjuhtumiga on erinevate alternatiivide korral tegemist säästuga. Tasuvusaja arvutamisel jagatakse investeerimiskulu säästuga.

8.2 Energiahinnad

Eelpool näidati, kuidas valida erinevate energialiikide energiahindu selleks, et võrrelda erinevaid majanduskalkulatsioone. Programmis on võimalus ka keskselt ära määrata energiahinnad. Valides programmi peamenüüst *Majandus* ja *Hinnad* avaneb järgmine menüü:

Hinnad		
	Energiahinnad	Võimsusvajaduse hind
Energialiik	Kasutuskulu	Installeerimiskulu
Soojus Elekter	1 kr/kWh	1 kr/kW
Kaugjahutus	1 kr/kWh	
Valuuta	kr	kr
🔲 Kasuta samu v	äärtusi programmi kõikides menüüdes	(energiahinda saab ainult siin muuta)
		Ok Cancel

Need hindade määramised mõjutavad energiatarbimise ja võimsuse dimensioneerimise tulemusaruannet. Kui tehakse rist kastikesse *Kasuta samu väärtusi programmi kõikides menüüdes*, kasutatakse antud dialoogiaknas määratud hindu ka majandusarvutustes. Peale antud valiku tegemist ei ole võimalik enam energiahinda majandusarvutustes muuta.

9. Arvutuste aruanded ja väljatrükk

9.1 Projekti-id

Kui hoone sisemised soojuseraldused on määratletud ning erinevad süsteemid valitud, saab lähemalt vaadata, milliseid alternatiive pakub BV2 tulemuste uurimiseks. Enne seda tuleks aga programmi peamenüüs *Projekti-id* all anda konkreetsele projektile identiteet. Valides *Projekti id*, kuvatakse järgmine menüü.

Projekti id		
Projektifail	<u> </u>	-
Simuleerimise ID		-
Litsentsi omanik		-
Litsents kehtib kuni		-
Projektifail		-
Simuleerimise ID		-
Litsentsi omanik	۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	-
Litsents kehtib kuni	1	-
Projektifail		-
Simuleerimise ID		-
Litsentsi omanik		-
🗖 Muutmisel		
	<u></u> K	<u>T</u> ühista

Projekti-id all antav info saab olema iga programmist tehtava väljaprindi pealdises. Väljaprintide näiteid vaata ka peatükis 8.3. Pealdist saab muuta, kui teha ristike *Muutmisel* juurde.

Peamenüüst *Projekti id* alt võib valida ka *Kasutaja*. Siin esitatakse info viimase simulatsiooni, litsentsinumbri ja muu kohta.

9.2 Arvutuste aruanded

Kui kogu info hoone, vabasoojuse ja muu kohta on sisestatud, saab analüüsida lähemalt simulatsiooni tulemusi.

Kõik tulemused, mida saab ekraanil uurida, leiad peamenüüs Näita Tulemust alt. Siin saab valida Diagrammitüüp, Sisetemperatuurid arvudes ja Tulemused arvudes, Energiajaotus ja Spetsiifiline energiakasutus.

Kliimaandmed	Lähteandmed	Näita Tulemust	Mõisted	Abi	_		
		Diagrammitüü Sisetemperati	ip uurid arvude:	• des	LPDIAGRAMM		KESTVUSDIAGRAMM
22		✓ Tulemused ar Näita Osakog Energiaiaotus	vudes used ;		Ventilaatorid	💹 Valgus	stus 📄 Seadmed elekte
	50	Spetsiifiline energiakasutus		itus			
Kokku					-		
21							
1	45	+					
5							
27							
44							

Diagrammitüübi all saab valida Kestvuskõverad, Tulpdiagramm energia, Tulpdiagramm võimsus, Soojatootmine ja Näita kiirvalikunupud.

liimaandmed	Lähteandmed	Näita Tulemust Mõisted	Abi	_		
		Diagrammitüüp	Þ	Kestvuskõverad 🕨 🕨	Temperatuur hoone	KESTVUSDIAGRAMN
		Sisetemperatuurid arvu	ıdes	Tulpdiagramm Energia	Võimsus hoone	
		 Tulemused arvudes 		Tulpdiagramm Võimsus	Temperatuur kliimasüsteem	Seadmed elekte
		Näita Osakogused	used	Soojatootmine	Sisetemperatuur	
		Energiajaotus		🗸 Näita Kiirvalikunupud		_
	50	Spetsiifiline energiakasutus			2	
		-		1		
.okku						
21						
1	45					
5						
27						

Kestvuskõverad

MÄRKUS: BV2 arvutuslikke võimsusi mitte kasutada kütte ja jahutuse dimensioneerimiseks.

Temperatuur hoone näitab hoone soojabilanssi välistemperatuuri kestvuse aastadiagrammis (mis on automaatselt korrigeeritud arvestades hoone välist termilist inertsust). Sinised väljad näitavad proportsionaalselt jahutusvajadust, punased välja proportsionaalselt hoone küttevajadust. Võimsusvajadus iga välistemperatuuri juures on otseselt proportsionaalne sinise, või vastavalt punase tulba kõrgusega selle temperatuuri juures. Dimensioneeriv jahutusvajadus on näidatud
programmis ülalpool toodud päevadiagrammil (kõige soojem päev) paremal ääres, dimensioneeriv soojusvajadus on näidatud öödiagrammil (kõige külmem öö) vasakul ääres. Kestvusdiagrammi ülesehitust ja tõlgendamist kirjeldati lähemalt peatükis 1. Diagrammil võib näha ka seda, kuidas sisetemperatuur aasta jooksul muutub.



Võimsus hoone

Antud valik näitab peamiselt sama, mis *Temperatuur hoone*. Erinevus on selles, et kui *Temperatuur hoone* näitab hoone aastast energiabilanssi temperatuuride kestvuskõveral, siis *Võimsus hoone* näitab hoone aastast energiabilanssi võimsuste kõveral. Diagrammis näeb ka seda, kuidas sisetemperatuur aasta jooksul muutub.

Võimsusdiagrammi skaalat saab korrigeerida, avades peamenüüs *Fail* alt *Seadistused* ning aktiveerides seadistuste all valiku *käsitsi valitud skaala* ja seejärel sisestades lahtrisse soovitava väärtuse.



Nii *Temperatuur hoone* kui *Võimsus hoone* puhul saab tulemusi esitada samaaegselt nii tabeli kujul kui kestvusdiagrammil. Seda tingimusel, et peamenüüs *Näita tulemust* valiku all on aktiveeritud *Tulemused arvudes* (vt joonised peatüki alguses). Kui see valik on tehtud, on lihtne vahetada energia või võimsuse esitust, vajutades vaid *Energia* või *Võimsus*.

Temperatuur kliimasüsteem

See näitab temperatuuritasemeid peale erinevaid komponente õhutöötlusseadmes. Valides *Näita Osakogused* peamenüüs *Näita tulemust* alt (valitav peale seda, kui ekraanil on avatud dialoogiaken *Temperatuur kliimasüsteem*), saab kindlaks teha erinevaid energiakoguseid, mida tarbivad/vahetavad ventilatsiooniagregaadi erinevad komponendid.

Pane tähele, et pinnad diagrammil ei ole otseselt proportsionaalsed energiahulkadega, kui õhuvooluhulk valitud süsteemis aasta jooksul muutub. Leheküljel *Temperatuur kliimasüsteem* olevatel diagrammidel kõige ülal on joonis, kuidas õhuvool seoses maksimaalsega varieerub aasta jooksul. See võib huvi pakkuda eriti VAV süsteemi valikul.

Sisetemperatuurid

See näitab, kuidas siseõhu temperatuurid aasta jooksul muutuvad. Siin on võimalus uurida kõige madalamaid, keskmisi ja kõige kõrgemaid temperatuure päevasel ja öisel ajal. Saab uurida ka tunniseid temperatuure, mis on sorteeritud väärtuse suurusjärjekorras.

Kui temperatuur päeval on kõrgem kui öösel, salvestatakse soojus hoonekonstruktsioonides päevasel ajal, mis eraldub sealt öisel ajal.

Siseõhu temperatuur tõuseb päeva jooksul eksponentsiaalselt ning langeb samamoodi öisel ajal. Diagrammis saab uurida kõiki neid temperatuure kas koos või eraldi. Programmi peamenüüs *Fail* ja *Seadistused – Sisetemp diagramm* alt saab valida, millist või milliseid sisetemperatuure uurida.

Tulpdiagramm Energia

Siin näidatakse hoone kogu energiatarbimist tulpdiagrammil, mis on jaotatud: jahutusseade, ventilaatorid, valgustus, seadmed elekter, muu elekter, soojus ja kaugjahutus.

Tulemusi saab samaaegselt esitada tabeli kujul. Seda tingimusel, et peamenüüst *Näita tulemust* alt on aktiveeritud *Tulemused arvudes* (vt eelpool toodu infot).

BV² - [Uus projekt] Fail Redigeeri Projekti id Majandus Arvutusabivahendid Kliimaandmed Lähteandmed Näita Tulemust Mõisted Abi ENERGIA TULPDIAGRAMM VÕIMSUSE TULPDIAGBAMM KESTVUSDIAGBAMM ENERGIAKASUTUS (BRUTOENERGIA) 91106182342 Ei ole projektinime Jahutusseade Valgustus Muu elekter 📉 Kaugjahutus Ventilaatorid 📃 Seadmed elekter 📕 Soojus 140 Energiad [kWh/m²,aasta] Päev Kokku Öö Küttesüsteem 35 59 95 0 0 0 ventilatsiooni küttekalorifeer 2 13 17 soe tarbevesi 30 120 48 125 Kokku 77 soojustagastus 0 0 0 vesijahutussüsteem 0 0 0 0 entilatsiooni iahutuspatare 0 Valgustus 10 14 100 10 14 Ventilaatorid 11 muud elektritarbijac 0 n n. Energia [kWh/m²,aasta] 39 Kokku 27 80 esijahutu: 0 0 Jabutusnatarei 0 0 0 HUT Kokku n n n soojustagastus 60 40 20 0

Kui teha parempoolne hiireklõps tulpdiagrammil, kuvatakse menüü *Ekraani omadused*. Siin saab muu hulgas valida energialiike, mida esitatakse tulpdiagrammil ja tabelis.

🖻 Ekraani omadused	
Energia liik	Tulpade nr
Võimsuse liik W/m² ?	✓ Pane viimane simuleerimine automaatselt tulpa nr 1 ? ✓ Vali tulp, kuhu paigutada simuleerimisandmed (Muuda tulba nimi sobivaks)
Ei ole kümnendikke Fikseeritud kümnendike arv	Senaste simulering
C Fikseeritud numbrite arv 1 ?	✓ Näita elektrijaotust ?
🔽 Elekter, Soojus, Jahutus samas tulba_?	e Kaugjahutust näidatakse diagrammis
— Tulpdiagrammi omadused max	min Skaala jaotus Skaala T-K-1911 ?]
Energia tulp 40	0 8 1 ✓ Auto
Võimsus tulp 6	0 6 1 🔽 Auto W/m²
– Näita kulusid diagrammis	
└── Näita energiakulud └── Näita install. kulud	
	? <u>D</u> k <u>T</u> ühista

Selles menüüs saab ka valida energia ja investeerimiskulud esitamise energia või võimsuse asemel. Pane siiski tähele, et investeerimiskulusid saab näidata vaid siis, kui on valitud *Võimsus tulpdiagramm*. Samamoodi saab näidata energiakulusid vaid siis, kui on valitud *Energia tulpdiagramm*.

Tulpdiagramm võimsus

Siin näidatakse hoone kogu võimsusvajadust, mis on jaotatud: jahutusseade, ventilaatorid, seadmed elekter, muu elekter, valgustus, soojus ja kaugjahutus. Ka siin saab parempoolse hiireklõpsuga tulpdiagrammil valida võimsusliike, mida tulpdiagrammil ja tabelis näidatakse.

Soojatootmine

Siin näidatakse toodetud ja ostetud energia ja kulud.

Allpool olev joonis illustreerib olukorda, kui soojatootjaks on kaugküte. Kui mõnda muud energialiiki ei valita, on programm eelseadistatud kaugküttele. Siiski, programmi peamenüüs *Lähteandmed* ja seejärel *Soojatootmine* alt saab valida üheteistkümne erinevat tüüpi soojatootmise vahel.

BV2 - [Uus kontor]						
Fail Redigeeri Projektiid Majandus Arvutusabivahendid Kliimaandmed Lähteandmed Näita Tulemust Mõisted Abi						
ENERGIA TUL	PDIAGRAMM	VÕIMSUSE TULPDIAGR/	АММ	KESTVUSDIAGRAMM	ENERGIAKA	ASUTUS (BRUTOENERGIA)
Uus kontor	Uus kontor 91025175922 Soojatootmine			Radiaatorid	Soe tarbevesi	
(Toodetud soojus (Ho	one vajadus sulgudes	;)			
Kaugküte	Radiaatorid 12864 k₩h	Ventilatsioon 614 k₩h	Soe tarbevesi 3000 kWh	Kokku 16478 k₩h	18000	
					16000	-
Summa toodetud soojus	12864 kWh	614 kWh	3000 kWh	16478 kWh	14000	-
1	Sooiatootmise jaoks	ostetud kütus				
	Radiaatorid	Ventilatsioon	Soe tarbevesi	Kokku		
Kaugküte	13127 kWh Kaugküte	627 k₩h Kaugküte	3061 kWh Kaugküte	16815 kWh Kaugküte	12000	-
					[4] sn [0000	
Summa ostetud soojus	13127 kWh	627 k₩h	3061 k₩h	16815 k₩h	3 8000	
Soojatootmise kütusekulu						
Kaugküte	Radiaatorid 13 127 kr	Ventilatsioon 627 kr	Soe tarbevesi 3 061 kr	Kokku 16 815 kr	6000	
					4000	-
Summa kulud	13 127 kr	627 kr	3 061 kr	16 815 kr		
Tulpdiagramm © (Toodetud soojus) [kWh] © (Soojatootmise jaoks ostetud kütus) [kWh] © (Soojatootmise kütusekulu) [kr]			2000	-		
					o	Kaugküte
]]					J	

Sisetemperatuurid arvudes alt leiad järgmise menüü:

Sisetem	peratuur arvudes		
M N	Päev ax temp 23,5 lin temp 21	Öö 23 21	
Tunulue	ary, mil temp on die t	Päev Öö	
40	kraadi *C	0 0	
35	kraadi *C	0 0	
30	kraadi *C	0 0	
25	kraadi *C	0 0	
20	kraadi ⁺C	3650 5110)
 Välist Välist Välist Siset 	emperatuur emperatuur (Summut emperatuur	atud)	<u>T</u> ühista

See menüü pakub huvi eriti siis, kui KVJ süsteem ei suuda hoida *Kõrgeimat lubatud* sisetemperatuuri ruumis antud tasemel, mis on märgitud *KVJ süsteemi* all (näiteks kui on valitud väiksem maksimaalne õhuvooluhulk kui see, mis BV2 arvutuste järgi oleks hädavajalik ruumiõhu temperatuuri hoidmiseks).

Siin saab üksikasjalikumalt uurida, kui mitu tundi on sisetemperatuur ületanud valitud temperatuuri taseme. Siin märgitava sisetemperatuuri puhul on arvesse võetud, et temperatuur päeval ja öösel muutub, kui soojus salvestatakse hoonekonstruktsioonides (vt. ka ülal *Sisetemperatuurid* all). See temperatuur võib mõningatel juhtudel erineda keskmisest temperatuurist, mida esitatakse ekraanil oleval kestvuskõveral.

9.3 Väljatrükid

Teostatud arvutuste dokumenteerimine toimub huvipakkuvate tulemuste väljaprintimisega paberile. Koos tulemustega saab välja printida ka vabalt valitud hulga sisendandmeid, et kasutaja hiljem suudaks väljaprinditud materjali seostada konkreetse hoonega.

Prindi (kuhu) HP LaserJet 4100 Series PS			
Kestvuskõverad Hoone vajadus Hoo Võimsusvajadus Temperatuur Kü PäevaDiagr. ÖöDiagr. Päeva ja Öö Diagr. TABELID	ones sees Kliima te ventilatsioon ja õhkjahu Energia Võimsusvajadus		
 Konstruktsioon külmasillad ✓ Auto Sisemine soojuskoormus 	 Soojatootmine tulemus Soojatootmine sisendandmed 		
🗖 KVJ süsteem	 ☐ Koond U-väärtused ☐ Kõrgetasemeline KVJ süsteem 		
Elektri lisatarbijad ✓ Auto Energia sort Võimsus Tulemus kWh/m²,aasta W/m² Tulemus Wh/m²,aasta ▼ W/m²	sort		
□ Skeem ✓ Auto □ Soojuse dimensioneerimine ✓ Auto			
🦳 Graafilised sisendandmed 🛛 🔽 Auto	Standardväljaprint Tee see standardväljaprintimiseks Leheküljed printimiseks O		
🔲 mm-skaala diagrammi	s Ekraanilt <u>OK</u> <u>I</u> ühista		

Programmi peamenüüs Fail alt avatakse menüü Prindi:

Printida saab vabal valikul sisendandmeid ja tulemusi nii kestvuskõvera kui ka tabeli kujul. Graafilisi tulemusi võib esitada millimeeterskaalas, et neid oleks edaspidi võimalik edasi töödelda. Tulemusi võib printida vabal valikul kas väärtustena ühe m² põrandapinna kohta või absoluutväärtustena kogu hoone kohta (või hoone uuritava osa kohta).

Väljaprindi kujundust ja printerit saab valida käsitsi, avades peamenüüs *Fail* alt menüü *Seadistused* ja valides sealt *Küljendus*.

Seadistused			
Seadistused Küljendus Sisetemp-diagramm Faili lokaliseerimine Siseri	iklik		
Küljendus			
Printer HP LaserJet 4100 Series PS Vali igal printimisel printer <u>M</u> uuda	Marginaalid 00,0 0 0 0		
Kirjatüüp MS Sans Serif Suurus 8,25 ✓ Paks kiri └ Kaldkiri Muuda			
Blanketi pealdis	🔽 Joonesta diagramm mm-tes		
	<u>OK</u> <u>I</u> ühista		

Siin saab valida kirjatüübi ja lehekülje veerised diagrammi printimisel.

Tulemuste väljaprindid võimaldavad kiiresti saada ülevaadet dimensioneerivatest parameetritest ja aastasest energiavajadusest. Lehe ülaservas on projektiinfo, mis võimaldab simulatsiooni tulemusi lihtsalt käsitleda. Selles informatsioonis leiad muu hulgas ka tähistuse *Simulatsiooni ID*. Selles koodis tähistavad viis esimest numbrit litsentsinumbrit, seejärel sisendandmete viimase muutmise kuupäeva ja kellaaega.

9.4 Lisavõimalused

U-väärtuse arvutus

Programmi peamenüüs *Arvutusabivahendid* ja *U-arvu arvutus* saab kasutaja abi suvalistest kihtidest koosneva seina- ja katusekonstruktsioonide soojusjuhtivuse (U-väärtuse) arvutamiseks. Teegis on osade ehitusmaterjalide kohta toodud soojustehnilised andmed. Kui valida *U-arvu arvutus*, kuvatakse järgmine menüü:



Välisseina või katuse U-arvu arvutamisel valitakse kihid, millest konstruktsioon koosneb. Materjalid järjestatakse üksteise järel, aktiveerides rea *Kirjelduse* all olevas aknas ning valides seejärel materjali, mis antud reale lisada. Ülemine valitud kiht piirneb välisõhuga ja viimasena valitud kiht siseõhuga. Kihi valimisel tuleb märkida ka selle paksus. Soojustakistuse summa seina sise- ja välisküljel ($R_{si} + R_{se}$) on vaikimisi 0.17-ks (m² °C/W). Kasutajal on võimalik soovi korral neid arve muuta.

MÄRKUS: BV2 ei arvuta mittehomogeense piirdekonstruktsiooni U-arvusid.

Kui U-arv on arvutatud, saab soovi korral lasta programmil sisestada see õigesse kohta sisendandmetesse, märkides *Muuda U-väärtus hoones* all, millise piirde kohta konkreetne U-arv käib see käib. Soovi korral saab kasutaja ise lisada materjale või materjalide kombinatsioone (ka terveid seinakonstruktsioone) BV2-ga kaasas olevasse materjalide nimestikku. Selleks tuleb valida *Redigeeri materjalinimestik* ja järgida kuvatavaid juhiseid.

Seadistused

Programmi peamenüüs *Fail* ja *Seadistused* all on veel terve rida võimalusi lisaks neile, mida kirjeldati punktis 9.3 Väljatrükid.

Siin saab valida tasakaalutemperatuuri, sisetemperatuuri ja välistemperatuuri *mälukõveraid*. *Mälukõverad* toimivad järgnevalt: kui ekraanil uuritakse temperatuurikestvuste abil hoone soojabilanssi ning kui on valitud üks või mitu mälukõverat, siis kuvatakse need õrna joonega hetkelise kõvera taga. Nii on hästi näha alternatiivsete lahenduste tagajärjed.

Kui valitakse *Abijooned diagrammis*, näidatakse hoone soojabilansi võimsusdiagrammil, kuidas valgustus, inimesed, seadmed ja päikesekiirgus mõjutavad hoone soojabilanssi. See võib olla oluline, kui kasutaja tahab teada, millised parameetrid enim mõjutavad näiteks hoone jahutusvajadust.

Seadistused	
Seadistused Küljendus Sisetemp-diagramm	Faili lokaliseerimine Siseriiklik
Varasema käitamise mälukõverad Tasakaalukõver Ruumitemperatuur Välistemperatuur Täiustatud sisendandmed Joonista kurved tulpadena	Seadistused ✓ Võimsusdiagrammi automaatne skaala ✓ Käsitsi valitud skaala 40 ✓ Viirutus diagrammil Abijooned diagrammis ✓ Skaala tundides Sümmeetria erinevate süsteemide esitamisel Graafikule klikkides näita infomenüüd näita max ja min sisetemp diagrammis
	<u>O</u> K <u>T</u> ühista

Kui valitakse *Viirutus diagrammil*, joonistab programm kütte, jahutuse ja elektri värvid ekraanil olevasse diagrammi. Kui *Viirutus diagrammil* valik tühistatakse, kaovad diagrammilt värvid.

Veel üheks valikuvõimaluseks on *Skaala tundides*. Selle valimisega muutub diagrammi x-teljel olev protsentuaalne skaala tunniskaalaks.

Valik *Sümmeetria erinevate süsteemide esitamisel* on abiks siis, kui tahetakse tulemusfaile kopeerida näiteks Excel-i ja seal teha otseseid võrdlusi. Kui seda valikut ei märgistata, "komprimeerib" BV2 faile teise programmi viimisel niipalju kui võimalik, mistõttu muutub kiirete võrdluste tegemine keerulisemaks, näiteks võrreldes kahte süsteemitüüpi.

Lõpuks antakse ka võimalus ise valida teeki, kuhu paigutatakse erinevat tüüpi failid.

Failide ühildamine

Kahte faili on võimalik ühildada, mis võib olla vajalik siis, kui sisemised soojuskoormused erinevad päevade ja ka hoone tsoonide vahel (nt. kui hoone esimesel korrusel asub kauplus ning teistel korrustel kontorid või korterid). Selle võimaluse kasutamiseks tuleb teha igale tingimusele vastav fail (nt. erinevad päevad ning erinevad hooneosad). Kui peamenüüs *Fail* alt valida *Failide ühildamine*, kuvatakse järgmine menüü:

🗟 Failide ühildamine	
Ajajaotus ? 5 päeva 2 päeva	
Märgi erinevate ajaperioodide/hooneosade failinimed, vajutades vastavale nupule all	NB! Pea meeles, et mitme faili ühendamisel peab primaarküttesüsteem olema sama ja selle seadistused peavad olema samad, et oleks võimalik saada ostetud energia väärtuse kohta õige tulemus. Ei ole nt võimalik panna kokku soojuspumbaga fail hakkepuidukatla failiga. Kui soovid seda teha, pead märkima igas failis sama komplekti, ja kui midagi ei kasutata, siis märkima selle maksimumvõimsuseks 0.
Aeg Märgi, mitmesse ajaperioodi soovid aega jagada 1 2 3 4 5 6 7 C C C C C C ? Kontrolli ajajaotust	Kõik failid ei ole <u>T</u> ühista valitud !

Siin märgitakse, milliseid faile samaaegselt käivitatakse ning millisele ajaperioodile iga fail vastab. Kui me *Aeg* all valime näiteks, et nädal tuleb jagada kaheks ajavööndiks, võivad nendeks olla tööja puhkepäevad. *Pindala* all saame ka valida, kui mitmeks osaks tahame pinna jagada, see tähendab kui mitu erineva kasutusega tsooni hoones on. Failid tuuakse vabalt valitud teegist klikates nuppe *Märgi erinevate ajaperioodide/hooneosade failinimed, vajutades vastavale nupule all*. Erinevad tulbad vastavad erinevatele ajaperioodidele ning erinevad read vastavad erinevatele hoone tsoonidele. Failide omavaheline pinnajaotus tuleb ära märkida kas pinnana või protsentides.

Peale failide ühildamist saab tulemusi uurida vaid arvude kujul.

Projekti käivitamine standardhoonega

Saab ka ise sisestada erinevaid standardhooneid, nagu nt: 1960-ndate lasteaed, traditsiooniline nõukogude aegne paneelmaja või kaasaegsed klaasitud kontorihooned jne. Selleks sisestatakse valitud hoonetüübile soojustuse, sisemise vabasoojuse, massiivsuse (termilise massi) tüüpilised väärtused. Need andmed salvestatakse ja neid saab hiljem kasutada uue projekti alusena. Pikkuse, laiuse ja kõrguse saab märkida hiljem.

Projekti käivitamiseks tuleb *Faili* all valida *Käivita tüüpmajaga*. Selleks, et salvestada sisestatud andmed tüüphoone alla, tuleb aktiveerida lahter *Muutmisel*, misjärel ilmub dialoogiaknasse nupp *Salvesta viimane simuleerimine kui standardhoone*. Klikates nupule salvestatakse simuleerimise andmed ja tulemused tüüphoone alla. Vastavatesse lahtritesse dialoogiaknas saab lisada tüüphoonele nime ning kirjelduse sisendandmetest.

Menüüd on kujutatud all joonisel.

🖻 Käivita projekt standardhoonega	
Hoone tüüp	kirjeldus Puk hoone 60 aastast
bostäder	Puk hoone 60 aastast
Uus hoonetüüp Uus Vaheta nime Eemalda Konstruktsiooni tüüp Puk hoone 60 aastast	U-väärtus seintes = 0.2 W/m²·°C Massiivsus välisseinas = Keskmiselt massiivne Sisemine massiivsus = Keskmiselt massiivne Aknapind = 10 % seinapinnast Keskmised sisemised koormused Valgustus Päev = 1.0 W/m² Öö = 2.0 W/m² Inimesed Päev = 1.0 W/m² Öö = 4.0 W/m² Seadmed Päev = 1.0 W/m² Öö = 2.0 W/m²
Uus Vaheta nime Eemalda Salvesta viimane simuleerimine kui standardhoone Kasuta seda käivitusväärtusena järgmine kord seda menüüd avades	
Pikkus (m) Laius (m) Kõrgus (korrused)	
40 20 3	
Paikkonna valik	
Tallinn Tartu Narva Estonia Pärnu bergen	Lisa automaatselt kirjeldusele Salvesta kirjeldus

10. Veel hoone soojus- ja jahutusvajaduse kohta

Süsteemilahenduste ja nende teostuse ning dimensioneerimise osas on, nagu juba mainitud, elamute ja teiste hoonete vahel fundamentaalne erinevus. Ühiskondlikes hoonetes on tihti soojuse ülejääk, mistõttu tuleb paigaldada jahutusseadmed. Elamutes aga saab võimaliku soojuse ülejäägi tavaliselt kompenseerida akende avamisega. Seepärast on ühiskondlikesse hoonetesse paigaldatavate KVJ-süsteemide keerulisus ja kulu tunduvalt suurem kui elamutesse paigaldatavate oma.

Hoone loovutab soojust välispiirete ning õhuinfiltratsiooni kaudu. Soojuskaod on proportsionaalsed temperatuurierinevusega hoones sees ja väljas. Välistemperatuuri langedes suurenevad soojuskaod.

Lihtsustatult võib öelda, et teatud välistemperatuuri juures tasakaalustatakse soojuskaod sisemise vabasoojusega (soojuse eraldumisega). Seda välistemperatuuri nimetatakse hoone tasakaalutemperatuuriks. Ühiskondlikes hoonetes on tasakaalutemperatuur öösel ja päeval erinev, kuna sisemine vabasoojus on öösel palju väiksem (inimesed lähevad koju, valgustus kustutatakse, puudub päikese soojuskiirus, jne.). Kui välistemperatuur on tasakaalutemperatuurist madalam, tuleb hoonet kütta just selleks, et ruumitemperatuur ei langeks. Kui välistemperatuur on kõrgem tasakaalutemperatuurist, tuleb soojust eemaldada (jahutada).

Ühiskondlikes hoonetes on küttevajadus üldiselt puhkepäevadel, öösel ja kõige külmematel päevadel aastas. Ei ole erand, et näiteks uute kontorihoonete tasakaalutemperatuur võib päeval olla kuni -10 °C, või veel madalam. Suurt soojuse ülejääki seletab see, et uued hooned on hästi soojapidavad ning hoones on palju vabasoojust.

Hoonete kõrge soojapidavus on alguse saanud elamuehitussektorist, kus see on põhjendatud, kuna elamud vajavad enamasti vaid soojuse juurdetoomist. Ühiskondlikes hoonete puhul on efektiivne soojustus kaasa toonud selle, et hoone soojakaod ümbritsevasse keskkonda on vähenenud ning jahutusvajadus suurenenud.

Kaasaegsetes kontorites on seadmete hulk väga suur. Sekretäri kirjutusmasina asemel näeme nüüd igal töötajal arvuteid. Ka koopiamasinate, fakside jm kasutamine on suurenenud. Tulemusena suureneb sisemine vabasoojus. Kontoriseadmeid tootvad ettevõtted tegelevad tänasel päeval uuringute ja arendustööga, eesmärgiga välja töötada vähem soojust eraldavaid seadmeid.

Tuleb meeles pidada, et näiteks vähem energiat tarbivad kontoriseadmed säästavad energiat otseselt, võttes vähem elektrit, aga need seadmed säästavad energiat ka kaudselt, kui väheneb sisemine vabasoojus ja väheneb eemaldamist vajava soojuse hulk, see tähendab väheneb jahutusvajadus.

Sisemise vabasoojuse vähenemine ja samaaegsed nõuded suuremale isolatsioonile nendes hoonetüüpides ilma, et arvestatakse hoone ja selles toimuvate tegevuste omavahelist seost, ei too seega kaasa soojuse ülejääkide netovähenemist. Seepärast peab tulevikus soojustamisel kindlasti eristama elamuid ja ühiskondlikke hooneid.

Hetkeline soojuse ülejääk või puudujääk hoones või ruumis on hoone, väliskliima ja hoones toimuvate tegevuste keerulise dünaamilise koosmõju tulemus, kus ka hoone soojussalvestusvõimel on oluline tähtsus. Hoone KVJ-süsteem on seega vaid osa süsteemide kompleksist, mis mõjutab ja lõpuks määrab hoone siseõhutemperatuuri.

Hoone siseõhutemperatuur on alati hoone, selles toimuvate tegevuste, väliskliima ja kliimasüsteemide koosmõju tulemus. Selleks, et saavutada hoone ja selle kliimasüsteemide optimaalset teostust, lähtudes nii funktsiooni kui ka majanduslikust seisukohast, tuleb optimeerida hoonet ja selle KVJ-süsteemi koos. Optimeerimise juures tuleb arvestada seda, kuidas hoonet kasutatakse, millise tegevusega seal hakatakse tegelema ning arvesse tuleb võtta kõikvõimalikke olukordi. See tähendab praktiliselt, et optimeerimise aluseks peab olema terve aasta jooksul toimuv.

Lisa: BV2 kliimasüsteemide ülesehitusskeem

CAV süsteem

Pane tähele, et allpool olev skeem sisaldab kõiki võimalikke ühendusi ja komponente. Kasutajal on loomulikult võimalik kokku panna lihtsustatud süsteeme.



VAV süsteem

Pane tähele, et allpool olev skeem sisaldab kõiki võimalikke ühendusi ja komponente. Kasutajal on loomulikult võimalik kokku panna lihtsustatud süsteeme



Veekandjal jahutusega süsteem

Pane tähele, et allpool olev skeem sisaldab kõiki võimalikke ühendusi ja komponente. Kasutajal on loomulikult võimalik kokku panna lihtsustatud süsteeme



Sundväljatõmbeõhusüsteem

